

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE – GRILLE ELEKTRYCZNE

Zgodnie z Rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać komercyjnie ani na zewnątrz, chyba że producent wyraźnie dopuszcza użytkowanie na zewnątrz.
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
 - Urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
-

2. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
 - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
 - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
-

3. RYZYKO POPARZENIA

- Podczas pracy urządzenia nie dotykaj gorących powierzchni (płyta grillowa, obudowa, patelnie). Używaj wyłącznie uchwytów i pokręteł.
- Przed przenoszeniem urządzenia odczekaj, aż całkowicie ostygnie.

- Gorące patelnie (w przypadku raclette) odkładaj wyłącznie na przeznaczone do tego miejsca (parking deck).
 - Podczas grillowania używaj rękawic kuchennych do ochrony przed oparzeniami.
-

4. RYZYKO POŻARU

- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (zasłony, papier, ręczniki).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację – nie blokuj otworów wentylacyjnych.
 - Nie używaj urządzenia pod szafkami wiszącymi ani w pobliżu ścian, które mogą się nagrzewać.
 - W przypadku zadymienia lub pożaru odłącz urządzenie od zasilania i nie otwieraj obudowy.
-

5. UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE

- Ustawiaj urządzenie wyłącznie na stabilnej, płaskiej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
 - Nie używaj urządzenia bez tacki ociekowej (jeśli jest przewidziana) – może to spowodować wyciek tłuszczu.
 - Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
 - Płyty grzewcze, patelnie i tacki ociekowe myj ręcznie lub zgodnie z instrukcją (niektóre modele dopuszczają mycie w zmywarce). Nie używaj ostrych narzędzi ani ściernych środków czyszczących.
-

6. PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 - Odłączany przewód przechowuj osobno, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, dopóki jest jeszcze ciepłe.
-

7. DODATKOWE ZALECENIA

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
 - Jeśli urządzenie jest używane w obecności ptaków (papugi, kanarki), upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane – opary z powłok nieprzywierających mogą być dla nich szkodliwe.
 - Nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
 - W przypadku wadliwego działania, niezwłocznie odłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
-

8. PIERWSZA POMOC

- W przypadku oparzenia: schładzaj oparzone miejsce zimną wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultuj się z lekarzem.
 - W przypadku porażenia prądem: natychmiast odłącz urządzenie od zasilania (wyciągnij wtyczkę z gniazdka). Jeśli poszkodowany nie oddycha, wezwij pogotowie (112) i rozpocznij resuscytację.
 - W przypadku pożaru: nie gasić wodą – użyj gaśnicy proszkowej lub śniegowej.
-

9. UTYLIZACJA (WEEE)

- Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza na kołach. Po zużyciu nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu zbiórki elektrośmieci, aby pomóc w ochronie środowiska.
-

Data sporządzenia: 27 marca 2026 r.

Dokument obowiązuje dla: Grille elektryczne, raclette, Teppanyaki, planchy sprzedawane przez GAFI Karolina Fierdonek (GAFI Outlet).