

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE – RYŻOWARY / PAROWARY

Zgodnie z Rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać komercyjnie ani na zewnątrz.
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
 - Urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
-

2. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
 - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
 - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj, aż ostygnie.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
-

3. RYZYKO OPARZENIA GORĄCĄ PARĄ I WRZĄTKIEM

- Podczas otwierania pokrywy uważaj na gorącą parę – otwieraj ją odchylając od siebie, aby uniknąć oparzenia.
- Nie pochylaj się nad urządzeniem podczas gotowania.

- Po zakończeniu pracy odstaw urządzenie do ostygnięcia – garnek i pokrywa pozostają gorące przez długi czas.
 - Nie dotykaj gorących powierzchni (garnek, pokrywa, obudowa) – używaj wyłącznie uchwytów i pokręteł.
-

4. RYZYKO POŻARU I USZKODZENIA

- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (zasłony, papier, ręczniki).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację – nie blokuj otworów wentylacyjnych.
 - Nie używaj urządzenia pod szafkami wiszącymi ani w pobliżu ścian, które mogą się nagrzewać.
 - W przypadku zadymienia lub pożaru odłącz urządzenie od zasilania i nie otwieraj obudowy.
-

5. UŻYTKOWANIE

- Ustawiaj urządzenie wyłącznie na stabilnej, płaskiej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
 - Napełniaj garnek zgodnie z oznaczeniami poziomu wody – nie przekraczaj maksymalnej ilości.
 - Nie używaj urządzenia bez wody lub bez wkładu do gotowania na parze (jeśli jest przewidziany).
 - Podczas gotowania na parze upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.
 - Nie otwieraj pokrywy, dopóki ciśnienie wewnątrz nie spadnie (w przypadku modeli z zaworem ciśnieniowym).
-

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Garnek i akcesoria (pokrywę, kosz do gotowania na parze, miarkę, łopatkę) myj ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu. Niektóre modele dopuszczają mycie w zmywarce – sprawdź instrukcję.

- Nie używaj ostrych narzędzi, druciaków ani ściernych środków czyszczących – mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
 - Obudowę przecieraj wilgotną szmatką, nie zanurzaj w wodzie.
-

7. PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 - Odłączany przewód przechowuj osobno, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, dopóki jest jeszcze ciepłe.
-

8. DODATKOWE ZALECENIA

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
 - Nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
 - W przypadku wadliwego działania, niezwłocznie odłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
 - Regularnie sprawdzaj stan uszczelki pokryw (jeśli występuje) – zużyta uszczelka może powodować wyciek pary.
-

9. PIERWSZA POMOC

- W przypadku oparzenia parą lub wrzątkiem: schładzaj oparzone miejsce zimną wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultuj się z lekarzem.
 - W przypadku porażenia prądem: natychmiast odłącz urządzenie od zasilania (wyciągnij wtyczkę z gniazdka). Jeśli poszkodowany nie oddycha, wezwij pogotowie (112) i rozpocznij resuscytację.
 - W przypadku pożaru: nie gasić wodą – użyj gaśnicy proszkowej lub śniegowej.
-

10. UTYLIZACJA (WEEE)

- Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza na kołach. Po zużyciu nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu zbiórki elektrośmieci, aby pomóc w ochronie środowiska.

Data sporządzenia: 27 marca 2026 r.

Dokument obowiązuje dla: Ryżowary / parowary sprzedawane przez GAFI Karolina Fierdonek (GAFI Outlet).