

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE – NALEŚNIKARKI / GOFROWNICE

Zgodnie z Rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać komercyjnie ani na zewnątrz.
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
 - Urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
-

2. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
 - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
 - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj, aż ostygnie.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
-

3. RYZYKO OPARZENIA

- Podczas pracy urządzenia nie dotykaj gorących powierzchni (płyta grzewcza, pokrywa, obudowa). Używaj wyłącznie uchwytów i pokręteł.
- Przed przenoszeniem urządzenia odczekaj, aż całkowicie ostygnie.

- Podczas pieczenia naleśników lub gofrów używaj drewnianych lub silikonowych akcesoriów – nie używaj metalowych narzędzi, które mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
 - Po otwarciu pokrywy uważaj na gorącą parę – otwieraj pokrywę odchylając ją od siebie.
-

4. RYZYKO POŻARU

- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (zasłony, papier, ręczniki).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację – nie blokuj otworów wentylacyjnych.
 - Nie używaj urządzenia pod szafkami wiszącymi ani w pobliżu ścian, które mogą się nagrzewać.
 - W przypadku zadymienia lub pożaru odłącz urządzenie od zasilania i nie otwieraj obudowy.
-

5. UŻYTKOWANIE

- Ustawiaj urządzenie wyłącznie na stabilnej, płaskiej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
 - Przed pierwszym użyciem umyj płyty grzewcze zgodnie z instrukcją i nałóż niewielką ilość tłuszczu (jeśli zalecane).
 - Nie wylewaj nadmiaru ciasta na płyty – może to prowadzić do zadymienia i utrudniać czyszczenie.
 - Nie używaj urządzenia bez włącznika głównego (jeśli jest) – po zakończeniu pracy odłącz przewód z gniazdka.
-

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Płyty grzewcze (jeśli są wymienne) można myć w zmywarce – sprawdź instrukcję.
- Nie używaj ostrych narzędzi, druciaków ani ściernych środków czyszczących – mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą.

- Obudowę przecieraj wilgotną szmatką, nie zanurzaj w wodzie.
-

7. PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 - Odłączany przewód przechowuj osobno, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, dopóki jest jeszcze ciepłe.
-

8. DODATKOWE ZALECENIA

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
 - Nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
 - W przypadku wadliwego działania, niezwłocznie odłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
 - Regularnie sprawdzaj stan powłoki nieprzywierającej – w przypadku uszkodzenia (zarysowania, złuszczenia) zaprzestań użytkowania.
-

9. PIERWSZA POMOC

- W przypadku oparzenia: schładzaj oparzone miejsce zimną wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultuj się z lekarzem.
 - W przypadku porażenia prądem: natychmiast odłącz urządzenie od zasilania (wyciągnij wtyczkę z gniazdka). Jeśli poszkodowany nie oddycha, wezwij pogotowie (112) i rozpocznij resuscytację.
 - W przypadku pożaru: nie gasić wodą – użyj gaśnicy proszkowej lub śniegowej.
-

10. INFORMACJE O SUBSTANCJACH SVHC (REACH)

Produkt zawiera w swoich podzespołach ołów (CAS 7439-92-1) i kadm (CAS 7440-43-9) – substancje znajdujące się na liście SVHC (substancje wzбудzające

szczególnie duże obawy) zgodnie z rozporządzeniem REACH. Substancje te są bezpiecznie zamknięte w elementach elektronicznych (lutowia) i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia podczas normalnego użytkowania. Nie stwarzają ryzyka kontaktu z żywnością ani z użytkownikiem w warunkach domowych.

11. UTYLIZACJA (WEEE)

- Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza na kołach. Po zużyciu nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu zbiórki elektrośmieci, aby pomóc w ochronie środowiska.
-

Data sporządzenia: 27 marca 2026 r.

Dokument obowiązuje dla: Naleśnikarki, gofrownice, creperki sprzedawane przez GAFI Karolina Fierdonek (GAFI Outlet).