

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE – PIEKARNIKI I KUCHENKI MIKROFALOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną z produktem.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać komercyjnie ani na zewnątrz.
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
 - Urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
-

2. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
 - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
 - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
-

3. RYZYKO OPARZENIA (PIEKARNIK ELEKTRYCZNY)

- Podczas pracy urządzenia nie dotykaj gorących powierzchni (szyba drzwi, ścianki, ruszt). Używaj wyłącznie uchwytów i pokręteł.

- Przed wyjęciem potrawy używaj rękawic kuchennych – wewnątrz urządzenia, naczynia i ruszt są bardzo gorące.
 - Po zakończeniu pieczenia odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
-

4. RYZYKO OPARZENIA (KUCHENKA MIKROFALOWA)

- Po podgrzaniu potrawy uważaj na gorącą parę – otwieraj drzwi odchylając je od siebie.
 - Naczynia i płyny mogą być gorące nawet jeśli drzwi są chłodne – używaj rękawic.
 - Nie podgrzewaj płynów w zamkniętych pojemnikach (słoiki, butelki) – mogą eksplodować.
 - Nie włączaj urządzenia bez zawartości – może to uszkodzić magnetron.
-

5. RYZYKO POŻARU

- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (zasłony, papier, ręczniki).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację – nie blokuj otworów wentylacyjnych.
 - Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej przedmiotów metalowych (folia, sztucze) – grozi iskrzeniem i pożarem.
 - W przypadku zadymienia lub pożaru odłącz urządzenie od zasilania i nie otwieraj drzwi – użyj gaśnicy proszkowej.
-

6. UŻYTKOWANIE – MATERIAŁY I NACZYNIA

- Do piekarnika elektrycznego: używaj wyłącznie naczyń żaroodpornych (szkło, ceramika, blachy stalowe). Nie używaj plastiku.
- Do kuchenki mikrofalowej: używaj naczyń oznaczonych jako „przeznaczone do mikrofal”. Nie używaj metalowych, szkła kryształowego, nieodpornych plastików.
- Nie używaj urządzenia do przechowywania żywności.
- Nie wkładaj dużych kawałków jedzenia, które mogą dotykać grzałek (w piekarniku) lub ścianek (w mikrofal).

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść wnętrze miękką wilgotną szmatką – nie używaj ostrych narzędzi, druciaków ani środków ściernych.
- W przypadku piekarnika z funkcją pirolizy – przed uruchomieniem usuń duże zabrudzenia.
- W kuchence mikrofalowej regularnie myj wnętrze, usuwaj resztki jedzenia i osady tłuszczu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

8. PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, dopóki jest jeszcze ciepłe.

9. DODATKOWE ZALECENIA

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów (ruszt, taca) dostarczonych z urządzeniem.
- Nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- W przypadku wadliwego działania (iskwienie, dziwne zapachy) niezwłocznie odłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli drzwi nie zamykają się prawidłowo (w przypadku mikrofal) – ryzyko wycieku mikrofal.

10. PIERWSZA POMOC

- Oparzenie: schładzaj oparzone miejsce zimną wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultuj się z lekarzem.

- Porażenie prądem: natychmiast odłącz urządzenie od zasilania (wyciągnij wtyczkę). Jeśli poszkodowany nie oddycha, wezwij pogotowie (112) i rozpocznij resuscytację.
 - Pożar: nie gasić wodą – użyj gaśnicy proszkowej lub śniegowej.
-

11. INFORMACJE O SUBSTANCJACH SVHC (REACH)

Urządzenie zawiera w swoich podzespołach ołów i kadm w ilościach zgodnych z normami – substancje te są bezpiecznie zamknięte w elementach elektronicznych (lutowia, przewody) i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia podczas normalnego użytkowania. Nie stwarzają ryzyka kontaktu z żywnością.

12. UTYLIZACJA (WEEE)

- Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza na kołach. Po zużyciu nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu zbiórki elektrośmieci, aby pomóc w ochronie środowiska.
-

Data sporządzenia: 27 marca 2026 r.

Dokument obowiązuje dla: Piekarników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, piekarników do zabudowy, piekarników wolnostojących sprzedawanych przez GAFI Karolina Fierdonek (GAFI Outlet).