

Informacje o bezpieczeństwie

Głośniki Bluetooth i przenośne zestawy głośnikowe

Aby zapewnić sobie długie, bezawaryjne i bezpieczne korzystanie ze sprzętu audio, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

1 Przed pierwszym użyciem

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do głośnika. Pozna to specyfikację urządzenia, w tym poziom wodoodporności (klasa IP) oraz zalecane parametry ładowania.
- **Sprawdź stan techniczny:** Przed podłączeniem do ładowania upewnij się, że urządzenie, przewód USB oraz port ładowania nie są uszkodzone, zawilgocone ani zanieczyszczone.
- **Ładuj bezpiecznie:** Używaj wyłącznie przewodu dołączonego do zestawu lub certyfikowanych ładowarek o odpowiednim napięciu i natężeniu prądu (zgodnych z zaleceniami producenta). Unikaj tanich, niesprawdzonych zamienników.

2 W trakcie użytkowania

- **Uważaj na wodę i wilgoć:** Jeśli głośnik nie posiada odpowiedniej klasy wodoodporności (np. IPX7), chron go przed zachlapaniem, deszczem oraz wysoką wilgotnością (np. w łazience). Pamiętaj, że wodoodporność nie dotyczy procesu ładowania!
- **Unikaj przegrzewania:** Nie wystawiaj głośnika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na desce rozdzielczej samochodu) ani nie stawiaj go w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kominki). Wysoka temperatura może uszkodzić akumulator litowo-jonowy.
- **Chroń słuch:** Słuchanie muzyki przy bardzo wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Ustawiaj umiarkowaną głośność, zwłaszcza podczas korzystania z urządzenia w bliskiej odległości.
- **Zapewnij wentylację:** Podczas pracy i ładowania nie zakrywaj głośnika kocami, poduszkami ani odzieżą. Urządzenie musi mieć zapewnioną odpowiednią cyrkulację powietrza.
- **Dbaj o stabilne podłoże:** Umieszczaj głośnik na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przypadkowemu zrzuceniu lub upadkowi spowodowanemu drganiami podczas głośnego odtwarzania basów.

3 Konserwacja i przechowywanie

- **Bezpieczne czyszczenie:** Przed czyszczeniem zawsze odłącz głośnik od ładowarki. Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nie stosuj silnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- **Prawidłowe przechowywanie:** Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku dłuższego nieużywania głośnika, ładuj jego akumulator do poziomu ok. 50-70% co 3 miesiące, aby zapobiec jego głębokiemu rozładowaniu i uszkodzeniu.
- **Nie naprawiaj samodzielnie:** Nigdy nie próbuj otwierać obudowy ani demontować głośnika na własną rękę. Wewnątrz znajdują się elementy pod napięciem oraz akumulator, którego uszkodzenie może grozić pożarem lub poparzeniem. Serwisuj sprzęt wyłącznie w autoryzowanych punktach.

Sytuacje awaryjne i postępowanie

W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania się obudowy lub zniekształcenia akumulatora (spuchnięcia), **natychmiast odłącz głośnik od źródła zasilania**, odsuń go od materiałów łatwopalnych i zaprzestań jego używania.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz długiej żywotności urządzenia.