

Informacje o bezpieczeństwie

Opiekacz do kanapek / Toster

Opiekacz do kanapek (toster) pozwala na szybkie przygotowanie chrupiących przekąsek. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz uniknąć poparzeń, pożaru lub uszkodzenia powłoki nieprzywierającej, stosuj się do poniższych zasad.

1 Przed pierwszym użyciem i przygotowanie

- **Pierwsze uruchomienie:** Przed pierwszym użyciem przetrzyj płytki wilgotną szmatką, a następnie wygrzej urządzenie na sucho (może wydzielać delikatny zapach lub dym).
- **Stabilne podłoże:** Ustaw opiekacz na suchej, płaskiej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, z dala od krawędzi blatu oraz materiałów łatwopalnych (np. zasłon).
- **Zasilanie i przewód:** Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących części obudowy.

2 W trakcie użytkowania

- **Ochrona przed poparzeniem:** Obudowa i płytki grzewcze mocno się nagrzewają. Do otwierania i zamykania używaj wyłącznie uchwytu izolowanego termicznie i zatrzasku.
- **Ochrona powłoki nieprzywierającej:** Do wyjmowania kanapek używaj wyłącznie drewnianych lub silikonowych łopatek. Nigdy nie używaj metalowych widelców ani noży.
- **Ilość składników:** Nie przeładuj kanapek serem i składnikami – wyciekający i przypalający się ser trudniej usunąć i może zalać elementy elektryczne.

3 Pielęgnacja, czyszczenie i przechowywanie

- **Czyszczenie po ostygnięciu:** Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od prądu i odczekaj, aż całkowicie ostygnie. Czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- **Zakaz zanurzania w wodzie:** Nigdy nie zanurzaj opiekacza, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nie myj korpusu urządzenia pod bieżącą wodą.
- **Bezpieczne przechowywanie:** Zwiń przewód zasilający w wyznaczonym miejscu i przechowuj urządzenie w pozycji pionowej lub poziomej w suchym miejscu.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru

Nigdy nie zostawiaj włączonego opiekacza bez nadzoru. W przypadku zapalenia się pieczywa natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka zasilającego. Nie używaj wody do gasić urządzeń elektrycznych.

Prawidłowa obsługa i pielęgnacja opiekacza to gwarancja bezpiecznego użytkowania i smacznych kanapek.