

Informacje o bezpieczeństwie

Elektryczne miksery ręczne i kuchenne

Aby zagwarantować bezpieczną pracę w kuchni oraz uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu, zapoznaj się z poniższymi zasadami.

1 Przed pierwszym użyciem

- **Przeczytaj instrukcję:** Zapoznaj się z przeznaczeniem poszczególnych końcówek (mieszadła, trzepaczki, końcówki blendujące) oraz dopuszczalnym czasem pracy ciągłej.
- **Montaż akcesoriów:** Wkładaj i wyjmuj mieszadła wyłącznie wtedy, gdy mikser jest wyłączony i odłączony od gniazdka elektrycznego.
- **Kontrola przewodów:** Upewnij się, że kabel zasilający nie leży na gorących powierzchniach (np. płycie grzewczej) i nie ma załamań.

2 W trakcie użytkowania

- **Ochrona przed ruchomymi częściami:** Trzymaj dłonie, włosy, odzież oraz sztucce (łyżki, łopatki) z dala od pracujących mieszadeł, aby uniknąć wkręcenia i obrażeń.
- **Unikaj przeciążenia silnika:** Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy ciągłej podanego przez producenta. Przy gęstych masach rób regularne przerwy na ostygnięcie silnika.
- **Praca z gorącymi płynami:** Zachowaj ostrożność podczas miksowania gorących potraw, aby zapobiec pryskaniu i poparzeniom.
- **Ochrona przed wodą:** Nigdy nie zanurzaj korpusu miksera (z silnikiem) w wodzie ani innych płynach. Korzystaj z urządzenia wyłącznie suchymi dłońmi.

3 Konserwacja i czyszczenie

- **Natychmiastowe odłączenie:** Po zakończeniu pracy i przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- **Mycie akcesoriów:** Mieszadła i trzepaczki myj ciepłą wodą z detergentem. Korpus obudowy przecieraj wyłącznie wilgotną szmatką.
- **Przechowywanie:** Przechowuj mikser w suchym miejscu, najlepiej z odłączonymi akcesoriami, w sposób uniemożliwiający przypadkowy upadek.

Bezpieczeństwo dłoni i palców

Nigdy nie dotykaj mieszadeł ani nie usuwaj resztek jedzenia z końcówek, gdy mikser jest podłączony do prądu – nawet jeśli przełącznik znajduje się w pozycji '0'.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w kuchni to gwarancja udanego i bezpiecznego gotowania.