

VII. WYMIANA BATERII

Wymagane baterie:

4,5 V  3 x bateria AA 1,5V  (niedołączone do zestawu)

Uwaga! Baterie powinny być wymienione przez osobę dorosłą i przechowywane z dala od dzieci.

1. Wyjmij wyczerpane baterie, zgodnie z instrukcją w punkcie nr IV i zutylizuj je w odpowiedni sposób
2. Wkładając baterie zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia biegunowości plus (+) i minus (-).
3. Przed ponownym włożeniem baterii oczyść styki baterii oraz urządzenia suchą ściereczką.
4. Zainstaluj 3 nowe baterie AA 1,5 V , jak pokazano na schemacie baterii w komorze baterii.
5. Pamiętaj: jeżeli urządzenie nie będzie używane przez stosunkowo długi czas, zawsze wyjmuj baterie z komory i przechowuj je poza urządzeniem.
6. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.

VIII. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE:

- Przecieraj suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Pozostaw do wyschnięcia na suchej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE:

- Po zakończonym użytkowaniu, wyłącz pistolet. Jeśli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu, wyjmij baterie.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy źródła ciepła.
- W celu zabezpieczenia przed utratą poszczególnych części, zaleca się przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu.

IX. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. Jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.

5

X. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.



XI. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu.

XII. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do śmieci razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.



Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wrzucone pudełko/instrukcja - papier.



XIII. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w ChRL
Nr partii: 276/25