



MASZYNA DO WATY CUKROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD NA POUŽITIE
/ MANUAL DE INSTRUÇÕES

URZĄDZENIE DO WATY CUKROWEJ

PL



Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.



SPIS TREŚCI

1	UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	4
2	DANE TECHNICZNE	4
3	ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4	OBJAŚNIENIE SYMBOLI	10
5	BUDOWA	11
6	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	12
7	UŻYTKOWANIE	12
8	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	14
9	NAPRAWA	15
10	PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	15
11	UTYLIZACJA	15
12	DEKLARACJA CE	16
13	GWARANCJA	16

3

MASZYNA DO WATY CUKROWEJ

Model: HO-00068

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie jest przeznaczone do robienia waty cukrowej w domu. Urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze i nie wymaga wyjątkowych kwalifikacji. Idealnie sprawdzi się na imprezach okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, domowych imprezach, kinderbalach, garden-party, itp.

To urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia. Niniejsza instrukcja jest również dostępna w alternatywnej wersji cyfrowej. Zeskanuj kod QR



2. DANIE TECHNICZNE

Nr partii	ZZ-1522/24/1MPM
Model	HO-00068
Zasilanie	220-240 V~, 50-60 Hz
Moc	450W

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania

urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.

3. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
4. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
5. Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.
6. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach!
7. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
8. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed rozpoczęciem czyszczenia.
9. Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka – w takim

wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.

10. Użycie akcesoriów niepolecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
11. Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
12. Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
13. Nie stawiaj urządzenia w pobliżu kuchni elektrycznych i gazowych, palników, piekarników, itp.
14. Regularnie sprawdzać czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub obrażenia
15. Przed rozpoczęciem czyszczenia najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i odczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.

16. Czyszczenie urządzenia, w szczególności części mających bezpośredni kontakt z żywnością, należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem, bezpośrednio po zakończeniu pracy lub w przypadku, gdy z urządzenia nie korzystano od dłuższego czasu – sposób postępowania jest opisany w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
17. Używaj urządzenia na gładkiej stabilnej powierzchni.
18. Nie czyść przy użyciu żrących środków czyszczących.
19. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
20. Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym.
21. Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu regulacji.
22. **UWAGA! Korzystając z urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron, dla odpowiedniego obiegu powietrza.**

Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych.

23. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
24. Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, gdy sprzęt pracuje.
25. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
26. Maksymalna ilość cukru, która może być włożona do produktu nie powinna przekraczać 15 gramów.
27. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
28. Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami.
29. **UWAGA! Gorąca powierzchnia! Symbol umieszczony na urządzeniu informuje, że podczas pracy jego elementy mogą nagrzewać się do wysokich temperatur.**
30. Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



31. **OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!**
32. Nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
33. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
34. Nie umieszczaj urządzenia na gorącej płycie elektrycznej ani na palniku gazowym, ani w rozgrzanym piekarniku.
35. Podczas użytkowania urządzenie jest bardzo gorące i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie dotykaj gorących powierzchni. Odczekaj ok. 20 min od czasu wyłączenia urządzenia, zanim przystąpisz do jego czyszczenia.
36. Nie dotykaj gorących części urządzenia.
37. Nie przenoś urządzenia w trakcie pracy. Wyłącz i poczekaj aż ostygnie, aby przenieść.
38. Nie wlewaj cieczy. Nie umieszczaj w urządzeniu niczego innego niż

przeznaczone do przygotowania waty cukrowej (cukru).

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przeczytaj instrukcję.
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
	Wyrób przystosowany do kontaktu z żywnością.
	Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Symbol oznaczający urządzenie I klasy ochronności.
	Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.
	Segreguj odpady – oznakowanie wskazujące potrzebę segregacji odpadów.
	Opakowanie papierowe – oznaczenie pojemnika, do którego powinien trafić odpad.



Opakowanie z folii – oznaczenie pojemnika, do którego powinien trafić odpad.

Symbol w wydruku monochromatycznym tylko poglądowo.

5. BUDOWA



- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Osłona z obręczą | 6. Antypoślizgowe nóżki |
| 2. Obrotowy talerz grzejny | 7. Miarka do cukru |
| 3. Misa | 8. Patyczki |
| 4. Korpus z elementem grzejnym | 9. Kabel zasilania |
| 5. Włącznik/wyłącznik | |

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Liczba	Element
1	Osłona z obręczą
1	Obrotowy talerz grzejny
1	Misa
1	Korpus z elementem grzejnym
1	Miarka do cukru
10	Patyczki
1	Instrukcja obsługi



**UWAGA! DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PROSZĘ NIE ZOSTAWIAĆ SWO-
BODNIE DOSTĘPNYCH CZĘŚCI OPAKOWANIA (TORBY PLASTIKOWE, KAR-
TONY, STYROPIAN ITP.). NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!**

**UWAGA! JEŚLI BRAKUJE KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB
JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.**

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzywa sztucznego nie są pęknięte, a przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części lub są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. UŻYTKOWANIE

7.1. Przed pierwszym użyciem

- Wypakuj urządzenie z opakowania. Usuń wszelkie torebki, blokady transportowe, wypełniacze i etykiety.
- Sprawdź, czy parametry zasilania urządzenia odpowiadają parametrom Twojej sieci elektrycznej.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć części mające kontakt z żywnością zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale 8. Czyszczenie i konserwacja.
- Urządzenie stawiać na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone jeszcze do sieci elektrycznej i złożyć urządzenie.

- Aby przymocować obrotowy talerz grzejny, wcisnij go na trzpień w elemencie grzejnym korpusu i upewnij się, że rowki w nasady talerza są odpowiednio dopasowane do poprzecznych elementów na trzpieniu.
- Aby zamocować misę, nałóż ją na element grzejny korpusu, ostrożnie dociśnij i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zablokuje się w zaczepy.
- Następnie przymocuj obręcz do miski.

7.2. Użycie

- Podłącz urządzenie do sieci zasilającej.
- Włącz urządzenie, naciskając włącznik/wyłącznik w pozycję „I” i pozwól mu pracować przez co najmniej 3-5 minut przed dodaniem cukru. Umożliwi to nagrzanie obrotowego talerza.

UWAGA! Nie dotykaj i nie zbliżaj dłoni do obrotowego talerza grzejnego w trakcie pracy! Ryzyko oparzenia i obrażenia.

- Wyłącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik w pozycję „O” i za pomocą miarki dołączonej do zestawu, umieść nie więcej niż jedną miarkę cukru (1 łyżka stołowa) w talerzu obrotowym, zachowując maksymalną ostrożność, aby uniknąć poparzenia.

UWAGA! Używaj zwykłego cukru kryształu. Aby uzyskać watę cukrową o innym smaku i kolorze, do cukru można dodać ulubionego barwnika spożywczego w proszku lub użyć specjalnego barwionego cukru przeznaczonego do robienia waty cukrowej. Nie wsyypuj do talerza obrotowego więcej niż jedną miarkę lub jedną płaską łyżkę stołową cukru tj. 15g.

- Włącz urządzenie ponownie.
- Po około 2 – 3 minutach lub gdy cukier się rozpuści, będzie można zaobserwować „nić” waty. Wówczas należy zacząć nawijać ją na patyczek, zataczając okręgi po zewnętrznym obwodzie miski, trzymając go pionowo ku dołowi i jednocześnie obracając nim w palcach. W momencie, gdy wata zostanie nawinięta, należy trzymać go poziomo nad głowicą, wciągnąć obracając patyczek z watą w palcach. Kontynuując obracanie w palcach i trzymając patyczek nadal w pozycji poziomej, przesuwaj nim od jednej strony miski do drugiej, upewniając się, że z miski została zebrana cała wata.
- Po wykorzystaniu całego cukru, urządzenie należy wyłączyć.
- Kolejną porcję cukru można wysypać dopiero po całkowitym zatrzymaniu się głowicy. Tym razem proces robienia waty cukrowej

- powinien przebiegać szybciej, ponieważ urządzenie jest już odpowiednio nagrzane.
8. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, odłącz od sieci i pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Główne zasady

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i oparzenia.

1. Zdemontuj części przeznaczone do mycia: zdejmij obrotowy talerz grzejny pociągając w górę, a następnie zdejmij osłonę z obręczą i odkręć misę obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Misę i osłonę, patyczki, miarkę oraz obrotowy talerz należy umyć ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wytrzeć do sucha lub pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
3. Jeżeli w talerzu zastygł karmel, należy go zanurzyć na jakiś czas (kilkanaście minut) w gorącej wodzie, aby karmel uległ rozpuszczeniu. Po przestygnięciu wody można umyć jak opisano powyżej.
4. Korpus urządzenia można przecierać wilgotną szmatką, ale należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym użyciem.

UWAGA! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpłynąć na powierzchnię urządzenia. Nie używaj do czyszczenia urządzenia szorstkiej gąbki.

UWAGA! Nigdy nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą i nigdy nie zanurzaj go w wodzie!

UWAGA! Nie wolno myć żadnych elementów urządzenia w zmywarce!



OSTRZEŻENIE! WYŁĄCZ URZĄDZENIE, ODŁĄCZ OD ZASILANIA PRZED WYKONANIEM CZYSZCZENIA I KONSERWACJI, ABY UNIKNĄĆ ZWARCIA.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika. Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. **PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA** Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je złożone w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
2. **TRANSPORT URZĄDZENIA** Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Nie przenoś urządzenia podczas jego użytkowania. Rób to jedynie po jego wyłączeniu i ostygnięciu. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Właściwa utylizacja urządzenia: Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Mieszaninę elektroodpadów z innymi odpadami lub ich nieprofesjonalny demontaż może prowadzić do uwolnienia substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca oddawania odpadów elektrycznych



i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z gminnym punktem zbierania zużytego sprzętu lub zakładem przetwarzania zużytego sprzętu.

12. DEKLARACJA CE



Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem produktu lub zgłoszeniem reklamacji można kierować:

- przez e-mail: serwis@mpm.pl
- telefonicznie: +48 (89) 623 11 00

Gwarancja

1. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja, której warunki określa niniejsze oświadczenie gwarancyjne nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
2. Gwarancji określonej w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym udziela gwarant – MPM AGD Spółka Akcyjna (KRS nr 0000399132, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek).
3. Gwarancja dotyczy produktu, do którego niniejsze oświadczenie jest dołączone (nazwa, typ i model produktu widnieje obok).
4. **GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:**
 - a) sznury połączeniowe, wtyki, gniazda, węże ssące, baterie, akumulatory, nożyki itp.;
 - b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, przekroczone temperatury otoczenia, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, które dostały się do wnętrza, np.: wilgoć, korozja, pył, itp.);

- c) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu; zarówno;
 - d) uszkodzenia wynikłe na skutek:
 - przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
 - okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (używania NIEORYGINALNYCH materiałów lub akcesoriów);
 - nieprawidłowego transportu;
 - e) celowe uszkodzenie sprzętu;
 - f) uszkodzenia elementów ze szkła, ceramiki;
 - g) czynności konserwacyjne;
 - h) gwarancja nie obejmuje dokonywania czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, itp.
5. Gwarancji udziela się na okres 36 miesięcy od daty zakupu. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas trwania naprawy. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
6. Objęty gwarancją produkt, którego wada ujawni się w okresie gwarancji podlega, w terminie 30 dni, bezpłatnej naprawie lub wymianie na nowy, wolny od wad. Reklamujący ma prawo żądania wymiany produktu na nowy, w przypadku gdy:
- a) naprawa nie zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia udostępnienia gwarantowi wadliwego produktu lub innym terminie, uzgodnionym z reklamującym,
 - b) w produkcie ujawni się wada uniemożliwiająca jego używanie zgodnie z przeznaczeniem, w sytuacji, gdy uprzednio produkt już pięciokrotnie podlegał naprawie przez gwaranta.
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez reklamującego ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, daty sprzedaży, czytelnego stempla sklepu, (w przypadku kuchni gazowej lub elektrycznej, gwarancja musi posiadać adnotację o podłączeniu do instalacji przez osobę o odpowiednich uprawnieniach) a także bez czytelnego podpisu kupującego jest nieważna.

8. Urządzenia firmy MPM przeznaczone są do używania wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Używanie produktu niezgodne z takim przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
9. Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z produktu powoduje utratę gwarancji.
10. Procedura korzystania z gwarancji jest następująca: W razie ujawnienia się wady produktu reklamujący może – jeżeli nie generuje to dla niego kosztów – dostarczyć produkt do autoryzowanego punktu serwisowego MPM (wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie www.mpm.pl) przekazując przy tym dane kontaktowe umożliwiające komunikację z reklamującym. Ewentualnie reklamujący może skontaktować się z Serwisem Centralnym MPM w Szczytnie (12-100 Szczytno, Korpele 71) w pod numerem telefonu: +48 (89) 623 11 00 lub +48 501 79 00 11 w godzinach 7.00–15.00 (numer dostępny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) lub mailowo: serwis@mpm.pl, celem uzgodnienia sposobu odebrania produktu od reklamującego (na koszt gwaranta) – to rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy produkt wymaga fachowego demontażu. Produkt przekazywany gwarantowi powinien być czysty. Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt reklamującego.
11. Gwarant poświadcza w karcie gwarancyjnej datę naprawy gwarancyjnej.

Producent (Gwarant):
MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
tel.: (22) 380 52 00, BDO: 000027599
mpm@mpm.pl
Wyprodukowano w Chinach.