

Półka heksagon - Informacja o Bezpieczeństwie

Produkt: Półka Heksagon

Producent: SK Sandra Orłowska, Polska

Adres: ul. Łężyca-Urbanistów 2/17, 66-016 Zielona Góra

Kontakt: kontakt@makewood.pl, Tel: 722 101 404

Przeznaczenie produktu

Półka dekoracyjna w kształcie heksagonu wykonana z drewna, przeznaczona do montażu na ścianach wewnętrznych. Produkt służy jako element dekoracyjny z możliwością przechowywania lekkich przedmiotów.

Zastosowanie:

- Idealna do użytku w salonach, sypialniach, biurach, czy pokojach dziecięcych.
 - Nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz, w pomieszczeniach wilgotnych ani w pobliżu źródeł ciepła.
-

Instrukcje użytkowania i montażu

1. Przygotowanie powierzchni montażowej:

- Upewnij się, że ściana jest czysta, sucha i pozbawiona wad.

2. Montaż:

- Użyj załączonych kołków montażowych lub odpowiednich w zależności od rodzaju ściany (np. beton, płyta gipsowo-kartonowa).
- Zawieś półkę na kołku montażowym na wysokości niedostępnej dla małych dzieci, aby uniknąć ryzyka jej zerwania ze ściany.
- Półka może być również wolnostojąca można ustawić ją np. na innym meblu, ustaw półkę tak aby wykluczyć możliwość jej przypadkowego potrącenia, przewrócenia.
- Półka heksagon z dodatkową lampką LED na uchwycie magnetycznym wymaga do działania trzech standardowych baterii AAA aby wymienić baterię wyciągnij lampkę, odkręć osłonę baterii, wymień baterię, przykręć osłonę baterii, włóż lampkę na miejsce. Do wymiany baterii nie ma konieczności demontowania półki ze ściany.
- Półka heksagon z zegarem do działania wymaga jednej standardowej baterii AA, do wymiany baterii lub ustawienia czasu na zegarze najlepiej

zdemontować półkę ze ściany, nastawiania czasu dokonujemy pokrętkiem w tylnej części zegara, do wymiany baterii wystarczy wyciągnąć starą baterię i włożyć nową w odpowiednim miejscu.

- Półka heksagon z dodatkami dekoracyjnymi np. mchem chrobotkiem, plastrami drewna, pleckami nie wymaga dodatkowych czynności konserwujących.
- W półce nie wolno umieszczać żadnych elementów dekoracyjnych z otwartym ogniem np. świec ozdobnych. Umieszczenie otwartego ognia w półce grozi pożarem.

3. Obciążenie:

- Maksymalne obciążenie półki wynosi **0,5 kg**.
- Unikaj nierównomiernego rozkładania ciężaru, aby zapobiec przechyleniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Nieodpowiednie dla dzieci.

- Montażu półki może dokonywać tylko osoba dorosła.

2. Zagrożenie przewróceniem.

- Niewłaściwy montaż może prowadzić do upadku półki i uszkodzenia przedmiotów znajdujących się na niej.

3. Trzymaj z dala od źródeł ognia i wysokiej wilgotności.

- Drewno może ulec uszkodzeniu w wyniku nadmiernej wilgoci lub działania wysokiej temperatury.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść półkę wilgotną, miękką ściereczką, nie stosując detergentów ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię drewna.
- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania i w razie potrzeby dokręć śruby montażowe.

Dane identyfikacyjne produktu

- **Nazwa produktu:** Półka Heksagon

- **Numer partii:** 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0030, 0031, 0032, 0033
 - **Rok produkcji:** wykonywane na zamówienie rok produkcji odpowiada dacie złożenia zamówienia
-

Zgodność z przepisami

- Produkt spełnia wymagania dyrektywy **GPSR (General Product Safety Regulation)** oraz innych obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Uwaga: Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia produktu, przedmiotów przechowywanych na półce lub obrażeń.

Dodatkowe informacje

- Możliwość personalizacji produktu (np. kolorystyka, wymiary, kształt, dodatki).
- W przypadku uszkodzeń podczas transportu lub użytkowania, prosimy o kontakt z producentem w celu uzyskania pomocy.

Data opracowania informacji: 10/12/2024