

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Kółeczka do grządki podwyższonej Multiflex

Przygotowanie:

1. Upewnij się, że grządka Multiflex jest ustawiona na stabilnej powierzchni.
2. Sprawdź, czy wszystkie elementy potrzebne do montażu są przygotowane w zasięgu ręki.

Montaż:

1. **Unieś grządkę** – najlepiej w dwie osoby, aby zapewnić bezpieczeństwo.
2. **Umieść kółeczko** w wyznaczonym miejscu mocowania na ramie grządki.
3. **Sprawdź stabilność** – upewnij się, że kółeczko jest dobrze osadzone i nie ma luzów.
4. Powtórz czynności dla pozostałych kółeczek (jeśli montujesz komplet).

Użytkowanie:

1. **Przesuwanie grządki:** delikatnie pchaj lub ciągnij za ramę, unikając gwałtownych ruchów.
2. **Powierzchnia użytkowania:** najlepiej sprawdza się na twardych, równych podłożach (taras, balkon, kostka brukowa).

Konserwacja:

1. Regularnie sprawdzaj mocowanie kółeczek.
2. Czyść kółeczka z zabrudzeń (ziemia, piasek), aby zapewnić płynne działanie.

Ostrzeżenia: Używać tylko pod odpowiednim nadzorem.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.