

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przełącznik



Ustawienie częstotliwości



Zmniejszenie prędkości



Dolny port ładowania

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Umyj silikon z ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym i spłucz gorącą wodą. Osusz szmatką lub ręcznikiem, który nie puszcza włókien. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę ani aceton. Unikaj wystawiania wibratora na działanie słońca. Przechowuj w dobrze wentylowanym, czystym miejscu, oddzielnie od innych materiałów.

OSTRZEŻENIE

Wibrator, który jest urządzeniem do masażu dla przyjemności seksualnej, nie jest sprzętem medycznym. Nie używaj go na opuchniętej, uszkodzonej skórze ani w gardle. Jeśli podczas używania urządzenia do masażu poczujesz się źle, natychmiast przestań z niego korzystać. Nie używaj produktu podczas ładowania. Włóż ładowarkę urządzenia do portu ładowania DC, gdy potrzebujesz je naładować.