

ROBOT ODKURZAJĄCY

MODEL: I6

Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarto w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Kupiłeś produkt kontrolowany przez inteligentne oprogramowanie, posiadający następujące funkcje: zautomatyzowany proces odkurzania, zbieranie kurzu, wycieranie, harmonogram sprzątnięcia, pilot zdalnego sterowania, wybór prędkości, różnego rodzaju funkcje zabezpieczające związane z detekcją przeszkód, różne tryby sprzątnięcia oraz automatyczne wyszukiwanie i podłączanie się do ładowarki.

Wykaz elementów:

1. korpus odkurzacza (1x)
2. zbiornik na wodę (1x)
3. stacja ładowująca (1x)
4. zasilacz (ładowarka) (1x)
5. pilot (1x)
6. filtr hepa (2x)
7. szczotka boczna (2x)
8. przyrząd do czyszczenia (1x)
9. śrubokręt (1x)
10. taśma magnetyczna – 2 m (1x)
11. szmatka z mikrowłókna (1x)
12. szczotka główna



Przed pierwszym uruchomieniem (użyciem):

Podłącz przewody zasilające urządzenie do akumulatora, a następnie włóż akumulator do komory dla niego przeznaczonej.

Postaw stację ładującą przy ścianie na płaskiej powierzchni.

Usuń proch i inne zanieczyszczenia z podłoża i przyklej stację ładującą do podłogi.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Jeżeli nie używasz odkurzacza przez dłuższy okres, wyjmij z niego akumulator.

Wyłącz odkurzacz przed przystąpieniem do odłączania akumulatora. Akumulator należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Nie wolno zbyt mocno naciskać na akumulator, jak również nie wolno dopuścić do jego upadku z wysokości. Zużyty akumulator należy poddać recyklingowi. W przypadku niezgodnej z zaleceniami likwidacji akumulatora może dojść do eksplozji. Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora nie wolno dopuścić do jego kontaktu ze skórą lub ubraniem. Elektrolit należy natychmiast spłukać strumieniem czystej wody a mokrą powierzchnię należy wytrzeć suchą szmatką.

Nie wolno używać akumulatorów innych producentów.

Aby żywotność akumulatora była jak najdłuższa, należy stosować się do zaleceń zawartych w akapicie dotyczącym akumulatorów. W innym przypadku, żywotność akumulatora dramatycznie się skracą.

Pojemność baterii zmniejsza się w tempie zależnym od intensywności użytkowania odkurzacza. Nie można tego procesu uznawać za wadę akumulatora, jest to objaw normalny.

Wymiana baterii w pilocie:

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
3. Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterie.

Praca:

Urządzenie uruchamiamy naciskając przycisk wyłącznika.

Sprzątanie automatyczne:

Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, zapali się czerwona lampka (tryb gotowości). Naciśnij ponownie przycisk wyłącznika, lampka zapali się na zielono, wtedy rozpocznie się sprzątanie automatyczne.

Ładowanie automatyczne:

Gdy odkurzacz znajduje się w trybie gotowości, naciśnij dwukrotnie przycisk wyłącznika, lampka zapali się na zielono i będzie migać, co oznacza, że urządzenie przeszło w tryb ładowania automatycznego.

Numer	Stan	Sygnalizacja	Czynności do wykonania
1	Wyłączone	Lampki nie palą się	Naciśnij wyłącznik i przytrzymaj przez ok. 4 sek., aby wyłączyć.
2	Załączone	Czerwona lampka	Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, aby załączyć urządzenie.
3	Sprzątanie	Zielona lampka	Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, aby przejść w trym automatycznego sprzątania.
4	Naładuj	Miganie na zielono	
5	Ładowanie	Miganie na czerwono	
6	Błąd	Miganie na czerwono i sygnały dźwiękowe	
7	Naładowane	Lampki nie palą się	
8	Parowanie	Miganie na pomarańczowo	W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj (6 sek.) przycisk wyłącznika, aż zaczną migać pomarańczowa lampka lub przycisk na pilocie do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego.

Informacje dotyczące posługiwania się pilotem:

Znaczenie przycisków pilota:

	W PRZÓD
	W LEWO
	START/STOP
	W PRAWO
	W TYŁ
	SPRZĄTANIE AUTOMATYCZNE
	SPRZĄTANIE PO OBWODZIE POMIESZCZENIA
	SPRZĄTANIE POJEDYŃCZEGO POKOJU
	NASTAWIANIE ZEGARA
	HARMONOGRAM
	AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

Funkcja	Informacje
Przycisk „START/STOP”	- Gdy urządzenie jest w jakimkolwiek trybie sprzątania, naciśnij ten przycisk, aby przełączyć je w stan gotowości. - Podczas programowania zegara naciśnięcie tego przycisku akceptuje ustawienia.
Przycisk „W PRZÓD”	Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje poruszanie się odkurzacza w przód. Po zwolnieniu odkurzacz zatrzymuje się.
Przycisk „W LEWO”	Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje obracanie się odkurzacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po zwolnieniu odkurzacz zatrzymuje się.
Przycisk „W PRAWO”	Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje obracanie się odkurzacza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po zwolnieniu odkurzacz zatrzymuje się.
Przycisk „W TYŁ”	Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie powoduje poruszanie się odkurzacza w tył, należy go zatrzymać w odległości 20 cm od krawędzi, aby nie spadł ze schodów lub innej przeszkody. Po zwolnieniu odkurzacz zatrzymuje się.
Przycisk „Sprzątanie automatyczne”	Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb sprzątania automatycznego. Po zakończeniu pracy odkurzacz automatycznie odszuka stację ładującą.

Przycisk „Sprzątanie po obwodzie pomieszczenia”	Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb sprzątania po obwodzie pomieszczenia. Po zakończeniu pracy odkurzacz automatycznie odszuka stację ładującą.
Przycisk „Sprzątanie pojedynczego pokoju”	Naciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb sprzątania pojedynczego pokoju. Po zakończeniu pracy odkurzacz automatycznie odszuka stację ładującą.
Przycisk „Nastawianie zegara”	Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zmianę ustawień zegara. Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się migający symbol 00, następnie naciskając przyciski w górę/w dół przechodzisz pomiędzy pozycją godzin, minut i pory dnia. Przyciskami w lewo/w prawo zmieniasz wartość wybranej pozycji. Naciskając przycisk START/STOP lub Harmonogram akceptujesz ustawienia.
Przycisk „Harmonogram”	Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór godziny rozpoczęcia sprzątania. Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się migający symbol 00, następnie naciskając przyciski w górę/w dół przechodzisz pomiędzy pozycją godzin, minut i pory dnia. Przyciskami w lewo/w prawo zmieniasz wartość wybranej pozycji. Naciskając przycisk START/STOP lub Harmonogram akceptujesz ustawienia.
Przycisk „Automatyczne ładowanie”	Naciśnij ten przycisk aby uruchomić tryb automatycznego ładowania akumulatora.

Gdy pilot nie działa, sprawdź czy zasilające go baterie nie są wyczerpane. Jeżeli nadal nie działa spróbuj wykonać następujące procedury naprawcze:

Metoda 1:

Wprowadź odkurzacz w tryb gotowości.

Naciśnij przycisk wyłącznika i przytrzymaj przez 6 sekund do momentu zapalenia się lampki, w międzyczasie naciśnij również przycisk START/STOP, nie zwalnij obu przycisków do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy potwierdza prawidłowe parowanie.

Metoda 2:

Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij jednocześnie przyciski wyłącznika oraz START/STOP i przytrzymaj przez 3 sekundy, prawidłowe parowanie oznajmia sygnał dźwiękowy.

Jeżeli po wykonaniu opisanych wcześniej procedur nie pojawi się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że parowanie się nie udało. Należy powtórzyć wykonane czynności.

TAŚMA MAGNETYCZNA

Do ograniczenia powierzchni sprzątania użyj taśmy magnetycznej, rozkładając ją na podłodze.

OBŚŁUGA ZBIORNIKA NA ŚMIECI

Montaż i demontaż zbiornika na śmieci:

A. Naciśnij przycisk na zbiorniku ze śmieciami.

B. Wyjmij zbiornik pociągając go do siebie – nie wolno używać zbyt dużej siły, aby nie doprowadzić do uszkodzenia zbiornika.

Uwaga: Po wyczyszczeniu wsuń zbiornik na swoje miejsce i zatrzasknij (usłyszysz kliknięcie).

CZYSZCZENIA ZBIORNIKA NA ŚMIECI

- Najpierw otwórz okienko a następnie wysyp śmieci. Wskazówka: zbiornik na śmieci powinien być regularnie czyszczony.

- Zdejmij ze zbiornika wszystkie filtry i przedmuchaj je sprężonym powietrzem.

- Po zdjęciu filtrów usuń kurz przyrządem do czyszczenia.

- Wnętrze pojemnika na śmieci możesz wyczyścić przyrządem (szczoteczką) do czyszczenia lub umyć pod bieżącą wodą.

- Po umyciu pozostaw zbiornik do wyschnięcia a następnie załóż filtry i zamontuj zbiornik w odkurzaczu.

Demontaż szczotki głównej:

Naciśnij kłapki blokujące listwę i unieś ją w górę.

Złap szczotkę główną i podnieś ją.

Wyjmij szczotkę z odkurzacza.

CZYSZCZENIE SZCZOTKI GŁÓWNEJ:

Czyść szczotkę regularnie przyrządem do czyszczenia.

Należy regularnie usuwać włosy i inne zanieczyszczenia wplecione w szczotkę główną.

CZYSZCZENIE ODKURZACZA:

Ważnym jest, żeby regularnie kontrolować stan szczotek oraz ich osi. Po zawinięciu się włosów na osie szczotek może dojść do

niedwzracalnego uszkodzenia przekładni.

1. Włosy oraz duże śmieci należy regularnie usuwać ze szczotek. Małe kawałki papieru i mniejsze śmieci można usuwać bezpośrednio przyrządem do czyszczenia (szczotką). Kręć delikatnie szczotką i wycinaj nożyczkami nawinięte włosy i inne nawinięte włókna.

2. Szczotki główną i boczne zaleca się czyścić po ich zdemontowaniu.

3. Czujniki należy czyścić mokrą szmatką. Zanieczyszczone czujniki utrudniają wykrywanie przeszkód przez odkurzacz. Odkurzacz, stacja ładująca oraz pilot komunikują się ze sobą za pośrednictwem podczerwieni i fal radiowych - dlatego mogą one zakłócać inne urządzenia pracujące lub komunikujące się na podobnych zasadach. Gdy czujniki są zabrudzone lub żaden z czujników nie rozpozna przeszkody, odkurzacz zderzy się z nią. Normalnym objawem jest, że odkurzacz reaguje na polecenia sterujące wysyłane z pilota z niewielkim opóźnieniem.

CZYSZCZENIE KÓŁKA PRZEDNIEGO:

Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia wplątane w oś przedniego kółka.

CZUJNIKI ODKURZACZA:

Detektory reagują na promieniowanie podczerwone. Dlatego ważnym jest, żeby czyścić je regularnie.

Gdy czujniki pokryte są kurzem, może w najgorszym przypadku dojść do uszkodzenia odkurzacza lub jego akcesoriów, urządzenie może również nieprawidłowo funkcjonować. Odkurzacz może nieprawidłowo rozpoznawać przeszkody, które odbijają promienie podczerwone lub je bezpośrednio wytwarzają (lustro, przedmioty chromowane, świetlówki itp.). Wpływ na nieprawidłowe działanie odkurzacza może mieć również złe umiejscowienie taśmy magnetycznej lub stacji ładującej. Ich złe rozmieszczenie może spowodować to, że będą się one wzajemnie zakłócać. Jeżeli pojawiają się problemy należy zmienić położenie jednego z tych elementów.

SPOSÓB UŻYCIA MOPA DO WYCIERANIA PODŁÓG:

Przymocuj szmatkę z mikrowłókna do zbiorniczka, napełnij go wodą i przymocuj od spodu odkurzacza.

Ostrzeżenie:

Odkurzacz nie nadaje się do zbierania wody i innych płynów z podłogi.

SYGNALIZACJA PROBLEMÓW MOGĄCYCH POJAWIĆ SIĘ PODCZAS EKSPLOATACJI:

Sygnalizacja błędu	Nazwa	Objaw	Rozwiązanie
2 mignięcia na czerwono 1 dźwięk	Awaria lewego kółka.	Lewe kółko nie obraca się, jest zablokowane.	Sprawdź, czy lewe kółko się obraca.
3 mignięcia na czerwono 1 dźwięk	Awaria prawego kółka.	Prawe kółko nie obraca się, jest zablokowane.	Sprawdź, czy prawe kółko się obraca.
4 mignięcia na czerwono 1 dźwięk	Odkurzacz nie może rozpocząć pracy.	Odkurzacz startuje ale po sekundzie zatrzymuje się.	Położ urządzenie z powrotem na podłogę i nie podnoś go.
5 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria przedniego kółka.	Przednie kółko nie obraca się, jest zablokowane.	Sprawdź, czy małe przednie kółeczko obraca się oraz, czujnik znajdujący się pod nim jest czysty.
6 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria funkcji detekcji podłóża.	Problem z czujnikiem detekcji podłogi.	Sprawdź czy odbiornik sygnału nie został przypadkowo zasłonięty.
7 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Wyczerpany akumulator.	Zbyt niskie napięcie akumulatora ale nie na poziomie krytycznym.	Skieruj odkurzacz do stacji ładującej, aby naładować akumulator.
8 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria zderzaka przedniego.	Czołowe wyłączniki zderzeniowe po lewej i prawej stronie nie dają się odblokować.	Sprawdź czy zderzak nie zaklinował się.
9 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria szczotki głównej.	Szczotka główna jest zablokowana lub zbyt mocno obciążona.	Sprawdź, czy w okolicach szczotki głównej nie zakleszczyły się obce przedmioty.
10 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria szczotki bocznej.	Szczotka boczna jest zablokowana lub zbyt mocno obciążona.	Sprawdź, czy na szczotkę boczną nie nawinięły się włosy lub inne śmieci.
11 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria funkcji detekcji ścian.	Problem z odbiornikiem podczerwieni.	Sprawdź czy odbiornik umieszczony z boku odkurzacza nie został przypadkowo zasłonięty.
12 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria wentylatora.	Wentylator nie kręci się w trakcie pracy odkurzacza.	Sprawdź, czy łopatkę wentylatora są wolne od zanieczyszczeń.
14 mignięć na czerwono 1 dźwięk	Awaria ładowania.	Nie można naładować akumulatora lub wyświetlić stanu naładowania.	Sprawdź, czy odkurzacz jest podłączony do stacji ładującej.

W przypadku, gdy problem nie ustępuje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, pod żadnym pozorem nie wolno samego naprawiać urządzenia. Taka ingerencja w urządzenie skutkuje utratą gwarancji.

Dane techniczne odkurzacza:

Napięcie zasilania: 14,4 V

Akumulator: Li-Ion 2 600 mAh

Moc: 24 W

Poziom hałas: < 67 dB

Zakres temperatur eksploatacji: -20°C ~ 50°C

Zdalne sterowanie: ISM pasmo 2,4 GHz

Wymiary: 320 (średnica) x 80 mm (wysokość)

Masa: 4,6 kg

Objętość zbiornika na śmieci: 450 ml

Czas pracy: ≥ 90 - 120 minut – czas sprzątania jest zależny od czyszczonej powierzchni oraz wybranego programu.

Dane techniczne pilota:

Napięcie zasilania: 3V

Masa: 0,055 kg

Baterie: 2 szt. baterii alkalicznych typu AAA

Zasięg: ≥ 7 m (bez przeszkód)

Zakres temperatur eksploatacji: -20°C ~ 50°C

Zdalne sterowanie: ISM pasmo 2,4 GHz

Wymiary: 125 x 47 mm

Dane techniczne stacji ładującej:

Wymiary: 170 x 135 x 82 mm

Masa: 0,23 kg

Napięcie ładowania: 19 V / 600 mA

Zakres temperatur eksploatacji: -20°C ~ 50°C

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagać od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazań zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

AKUMULATORY – INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIA

Nowe akumulatory lub składowane przez dłuższy okres osiągają pełną wydajność po przejściu kilku cykli ładowania i rozładowania. W tym przypadku zaleca się ładowanie akumulatorów zgodnie ze standardową procedurą (14-16 godzin, prądem o wartości jednej dziesiątej pojemności akumulatora). Przed rozpoczęciem ładowania temperatura akumulatora powinna ustabilizować się na poziomie temperatury pokojowej. Ładowanie akumulatorów w temperaturze poniżej 15°C i powyżej 30°C będzie skutkowało zmniejszeniem ich pojemności. Stabilizacja temperatury z 0°C do 15°C w temperaturze pokojowej trwa około 2 godzin. Należy sobie uświadomić, że temperatura musi się ustabilizować nie tylko na powierzchni baterii, ale również w jej wnętrzu. Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej zera potęguje proces samorozładowywania. Objawia się to tym, że wprawdzie akumulator po naładowaniu posiada pełną pojemność, ale po kilku dniach jest zupełnie rozładowany.

Eksploatacja – nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania się akumulatora, ponieważ taki stan może doprowadzić do jego zniszczenia. Jeżeli używasz kilku akumulatorów (baterii) w zestawie, utrzymuj maksymalne napięcie rozładowania na poziomie 1V na ogniwo. W innym wypadku może dojść do odwrócenia polaryzacji jednego z ogniw, a tym samym do degradacji elektrolitu, co będzie skutkowało trwałym obniżeniem pojemności całego zestawu. Należy pamiętać o tym, że jeżeli eksploatujesz akumulator np. 12V (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy spadku napięcia do 1V w każdym ogniwie, całkowite napięcie akumulatora wynosi 10V. Przy takim napięciu zwykle można jeszcze korzystać z akumulatora (wkładarka akumulatorowa nie potrafi już dokrecać śrub, samochodzik zabawka nie będzie jeździć, ale po chwili przerwy można jeszcze przykręcić jedną śrubę a samochodzik przejeździ jeszcze kawałek. Pozostawiamy zapaloną żarówkę, tak długo jak żarzy się włókno, nawet jeżeli nie daje światła), ale ryzykujemy zmianę jego polaryzacji a tym samym zniszczenie lub znaczne obniżenie jego żywotności.

Żywotność rzeczywista akumulatorów w znacznej mierze zależy od warunków w jakich są eksploatowane (temperatura otoczenia, prąd ładowania i rozładowania itd.). Żywotność standardowego akumulatora eksploatowanego w odpowiednich warunkach powinna wynosić powyżej 500 cykli dla baterii NiMH i powyżej 1000 cykli dla baterii NiCd i powyżej 500 cykli dla SLA (akumulator ołowiowy). Jako granicę żywotności uważa się utratę 40 – 30 % pojemności akumulatora w porównaniu z nowym akumulatorem.

Samorozładowanie – jest to właściwość akumulatora, w której wyniku podczas składowania dochodzi do postępującego obniżenia poziomu naładowania, co powoduje obniżenie napięcia dostarczanego do odbiornika w trakcie normalnej pracy. Szybkość rozładowywania się akumulatora (obniżania się poziomu naładowania) w dużej mierze zależy od temperatury otoczenia podczas składowania. W temperaturze pokojowej wartość samorozładowania kształtuje się na poziomie 30% pojemności po miesiącu, w przypadku SLA jest to 30 % pojemności po roku. Wraz z wzrostem temperatury potęguje się zjawisko samorozładowania. Składowanie – baterie NiCd należy przechowywać w stanie rozładowania, baterie NiMH oraz akumulatory SLA w stanie naładowania. Zaleca się składowanie wszystkich typów akumulatorów w temperaturze pokojowej, w suchym otoczeniu.

Zakończenie eksploatacji – jest zależne od tego, jak użytkownik będzie troszczył się o akumulator. Jeżeli nie będziesz się przejmował powyższymi wskazówkami, to z czasem zauważysz spadek wydajności akumulatora i będziesz musiał wymienić go na nowy.

Jeżeli będziesz właściwie eksploatował akumulator i prawidłowo go ładował, to on zapewne odwdzięczy się długoterminową żywotnością i wysoką wydajnością.