

FORMA SILIKONOWA NA TARTĘ

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane Techniczne:

Średnica: 29 cm

Wysokość: 3,5 cm

Materiał: silikon

Opis

Odporna na temperaturę od -40°C do $+230^{\circ}\text{C}$.

Odpowiednia do pieczenia w piekarniku, podgrzewania w mikrofalówce oraz do mrożenia potraw w zamrażarce.

Tarta podczas pieczenia nie przypala się i nie przywiera do formy a po upieczeniu tartę łatwo wyjąć.

Formę można myć w zmywarce.

Nie ma problemu z przechowywaniem, gdyż nie zajmuje tyle miejsca co zwykła foremka.

Bezpieczne: już po 2 minutach od wyciągnięcia z piekarnika formę można dotykać gołymi rękoma bez obawy, że się poparzymy.

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem formy należy umyć w gorącej wodzie i wytrzeć do sucha.

Nie należy używać środków odtłuszczających. (nie zaleca się stosowania oleju).

Zamrażarka

Formę można wkładać do rozgrzanego piekarnika prosto z zamrażarki.

Unikać kontaktu formy z ostrymi bądź ostro zakończonymi przedmiotami kuchennymi.

Zaleca się stosowanie plastikowych lub nylonowych przyborów.

Formy nie należy kłaść w pobliżu palników gazowych lub kuchenek elektrycznych.

Myjąc formę nie stosować środków czyszczących mogących porysować powierzchnię oraz druczanych zmywaków i podobnych ostrych bądź szorstkich materiałów.

Piekarnik

Aby ułatwić sobie prace formę można postawić na blasze. Przygotowane ciasto przełożyć do formy i wyrównać. Czas pieczenia w formie silikonowej może być krótszy niż w przypadku tradycyjnej formy. Po upieczeniu ciasto pozostawić w formie. Po wystygnięciu ciasto ostrożnie wyciągnąć z formy. W tym celu formę obrócić do góry dnem, nacisnąć na dno i delikatnie zdjąć.

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do śmieci domowych. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze

sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.