

Uniwersalna ostrzałka do noży



instrukcja obsługi model: WB-008

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Zakup ostrzałki był z pewnością dobrą decyzją. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy zawsze przestrzegać poniższych zasad, aby zminimalizować ryzyko zranienia się lub uszkodzenia produktu.

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
- Ostrzałką nie powinny posługiwać się dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami psychofizycznymi. Produkt powinien zawsze być w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno ostrzyć nowych noży, a podczas ostrzenia nie wolno zbyt mocno dociskać ostrza.

Sposób użycia

Postaw ostrzałkę na stole i podczas ostrzenia trzymaj ją za uchwyt. Przeciagnij ostrze noża kilkakrotnie (około 5 razy) przez szczelinę ostrzałki.

Szczeliny ostrzałki spełniają następujące funkcje:

Szczelina 1: Diamentowa powierzchnia Diamond Surface Prep (Ostrzenie wstępne) – naprawa uszkodzonych noży i wyrównywanie ich ostrzy.

Szczelina 2: Stal wolframowa Tungsten Steel Sharpen (Ostrzenie) – ostrzenie noży i przywracanie krawędzi ostrza do kształtu „V”.

Szczelina 3: Polerka ceramiczna Ceramic Stone Final Polish (Polerowanie) – polerowanie i usuwanie nierówności krawędzi ostrza, które to mogą się pojawiać w trakcie procesu ostrzenia.

Uwaga: Do ostrzenia noży ceramicznych należy używać wyłącznie szczeliny 1. Diamentowa powierzchnia Diamond Surface Prep.

Sposób postępowania w trakcie ostrzenia

- Należy ostrzyć wyłącznie suche i czyste noże.
- Nóż należy włożyć szerszym końcem od strony uchwytu do pierwszej szczeliny i delikatnie przeciągać w kierunku do siebie.
- Nie wolno poruszać ostrzem w tył i w przód, należy to robić tylko w jednym kierunku.
- Zaleca się powtórzyć te czynności co najmniej 5 razy w każdej szczelinie lub częściej, w zależności od stanu krawędzi ostrza.
- Ostrze noża należy przemyć wodą po zakończeniu ostrzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych.

Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
 - czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
 - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
 - szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem. Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.