

# Instrukcja użytkowania i konserwacji

## Ściereczki prostokątne do mopa Express 2 szt.



### Użytkowanie:

1. **Montaż:** Nałóż ściereczkę na wypustki znajdujące się na głowicy mopa i zamocuj na rzepach. Dociśnij mop do podłoża, by upewnić się, że ściereczka dobrze przylega.
2. **Sprzątanie:** Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że nakładka jest dobrze przymocowana. Ściereczka powinna być rozłożona równomiernie (bez pofałdowań) i przymocowana za pomocą rzepów do całej powierzchni głowicy mopa. Możesz rozpocząć sprzątanie.
3. **Zastosowanie:** Wszystkie rodzaje podłóg: kafelki, linoleum, panele, kamień, itp.

### Pranie ściereczek:

1. W razie potrzeby zdejmij ściereczkę z głowicy mopa i wypierz ją ręcznie lub w pralce na delikatnym programie, bez użycia środków zmiękczejących, w maksymalnej temperaturze 40°C.
2. Pozostaw rozłożoną do wyschnięcia.

### Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

### Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.