

SKŁADANA LASKA

Model: BH033 instrukcja obsługi.

PL

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Opis elementów produktu



- | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. Uchwyt | 5. Przycisk regulacji długości | 8. Komora baterii |
| 2. Elementy laski | 6. Latarka LED | 9. Głośnik alarmowy |
| 3. Uszko na nadgarstek | 7. Wyłącznik latarki | 10. Wyłącznik alarmu |
| 4. Elastyczna linka | | |

Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA, uwaga: Baterie nie są dostarczane z produktem.

Rozkładanie laski

Laska posiada uszko do zawieszania na nadgarstku, które po złożeniu utrzymuje jej elementy w stanie złożonym. Rozpoczynamy od uwolnienia uszka na nadgarstek (3). Złap za uchwyt (1), przytrzymaj i pozwól na samoczynne rozłożenie się elementów laski (2). Poszczególne elementy same zatrzaskują się w sobie.

WAŻNE: Zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie elementy laski (2) są prawidłowo połączone i zatrzasknięte na swoim miejscu z dobrze schowanymi elastycznymi linkami (4), zob. rys B oraz czy laska jest sztywna.

OSTRZEŻENIE: Niekontrolowane poluzowanie się elementów laski (2) lub uszkodzenie elastycznej linki (4) może spowodować poważne obrażenia podczas użytkowania. Gdy elastyczna linka (4) urwie się, uszkodzi lub zużyje, należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu. Nie wolno naciągać linki elastycznej (4) bardziej niż jest to konieczne do złożenia lub rozłożenia elementów laski (2).

Dostosowywanie długości laski do swoich potrzeb

Do wyboru mamy pięć różnych długości. Gdy potrzebujesz wydłużyć łaskę, naciśnij przycisk do regulacji długości (5) i przytrzymaj, zob. rys C, pociągnij za uchwyt, zwolnij przycisk i pozwól mu zatrzasknąć się w wybranej pozycji. Gdy potrzebujesz skrócić łaskę, naciśnij przycisk do regulacji długości (5) i przytrzymaj, zob. rys C, dociśnij uchwyt, zwolnij przycisk i pozwól mu zatrzasknąć się w wybranej pozycji.

Sposób użycia latarki LED

Latarka LED (6) znajduje się na końcu uchwytu (1). Naciśnij wyłącznik latarki (7) na uchwycie (1), aby załączyć bądź wyłączyć latarkę. Reflektor latarki można skierować w dół lub w górę, co umożliwi ustawienie go w wybranej pozycji.

Korzystanie z alarmu w nagłych sytuacjach

Gdy chcesz załączyć lub wyłączyć alarm wystarczy, że naciśniesz przycisk (10), który znajduje się z boku uchwytu.

Składanie laski

Gdy masz zamiar rozłożyć łaskę, rozłącz poszczególne elementy tak, jak to pokazano na rys. D i złóż je razem. Następnie włóż je w postaci złożonej do uszka na nadgarstek (3).

Wkładanie i wymiana baterii

Laska zasilana jest za pomocą 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem). Komora baterii (8) znajduje się w tylnej części uchwytu, otwórz ją i włóż lub wymień baterie. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterie.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Zamiar używania laski należy skonsultować ze swoim lekarzem.
- Nie wolno rozłączać na stałe (odpinać linki) poszczególnych elementów laski.
- Produkt nie może być wykorzystywany do celów medycznych.
- Dozwolone podłoże: drogi asfaltowe i leśne ścieżki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać laski na lodzie, mokrym lub śliskim podłożu.
- Produkt nie może być traktowany jako wspomaganie w chodzeniu w rozumieniu EN 198 (kijki turystyczne).
- Nie wolno używać uszkodzonego produktu.
- Nie nadaje się dla osób o wadze przekraczającej 115 kg.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.