

LAMPA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU SPOT BALL

model nr: SL-8705

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Przekazując ten produkt innej osobie, należy przekazać jej również instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Dane techniczne:

Materiał: tworzywo sztuczne ABS

Źródło światła: moc 2 W

Jasność: 120 lumenów

Kąt detekcji czujnika: 120°

Zasięg czujnika: do 3 m

Czas świecenie e trybie AUTO: ok. 25 sek.

Zasilanie: 3 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem)

Ruchoma głowica

Opaska montażowa znajduje się w opakowaniu

Wkładanie / Wymiana baterii:

1. Wyjmij lampę z uchwytu magnetycznego.
2. Otwórz komorę baterii znajdująca się z tyłu lampy przekręcając pokrywę.
3. Włóż 3 szt. baterii 1,5 V typu AAA, zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
4. Załóż pokrywę i przekręć do pozycji wyjściowej.

Sposób użycia:

Tryby pracy: ON/ OFF/ AUTO

1. Przełącz wyłącznik w pozycję „ON”, aby załączyć lampę na stałe.
2. Przełącz wyłącznik w pozycję „OFF”, aby wyłączyć lampę.
3. Przełącz wyłącznik w pozycję „AUTO”, aby uruchomić tryb detekcji. Lampa automatycznie zapala się po zmierzchu, gdy zostanie wykryty ruch w odległości 2-3 metrów od niej. Będzie świecić przez ok. 25 sekund a następnie automatycznie wyłączy się.

Uwaga! Wszystkie baterie muszą być tego samego typu, nie wolno mieszać różnego rodzaju baterii ani starych z nowymi. Gdy z baterii zacznie wyciekać elektrolit, należy natychmiast wymienić je na nowe. Wyczerpane baterie należy wyjąć i wymienić.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / czyszczenia:

Przed pierwszym należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Do czyszczenia produktu nie wolno używać płynnych ani ściernych środków czyszczących. Czyścić wilgotną szmatką. Nie wolno montować produktu na niestabilnych powierzchniach. W takim przypadku produkt może spaść i się uszkodzić. Nie wolno montować w pobliżu wody. Nie wolno stawiać na produkcie żadnych przedmiotów ani polewać go płynem. Wymianę zużytych elementów oraz wykonywanie czynności naprawczych należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.

GWARANCJA

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.
- należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

SERWIS

Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą, który zapewni naprawę przez autoryzowany serwis. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki konserwacji lub napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione. Użytkownik nie powinien sam próbować naprawiać urządzenia lub jego akcesoriów. Fachową naprawę powinien zapewnić sprzedawca. Otwieranie urządzenia przez nieautoryzowanych serwisantów jest zabronione i może skutkować utratą gwarancji. Każdy produkt w procesie produkcji przeszedł szczegółową kontrolę. Gwarantuje to stabilną wydajność i nie jest wymagana kalibracja ani walidacji. Jeśli produkt nie osiąga oczekiwanej wydajności, a podstawowe funkcje zmieniają się podczas standardowego użytkowania, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.