

INTEX 28006 ZX100 Automat do czyszczenia basenów

Informacje o produkcie

Automatyczny odkurzacz basenowy ZX100 firmy Intex to urządzenie czyszczące baseny, które działa od strony ciśnieniowej króćca powrotu wody z basenu. Urządzenie jest dostarczane z modułem przekładni, siatką na śmieci, mikrosito, zaworem spustowym, złączem obrotowym, nakrętką kołnierza węża, wężem, kolankiem węża, wspornikiem szczotki, szczotką (z dwiema dodatkowymi) i adapterem złącza wlotowego. Produkt został zaprojektowany, aby skutecznie usuwać brud i zanieczyszczenia z basenu, zapewniając czyste i higieniczne wrażenia podczas pływania.

Instrukcja użytkowania produktu

1. Przed instalacją i użyciem produktu należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje zawarte w instrukcji obsługi.
2. Sprawdź zawartość opakowania i zapoznaj się ze wszystkimi częściami urządzenia.
3. Odkręć dyszę od króćca powrotu wody wewnątrz basenu.
4. Upewnij się, że mikrosito znajduje się wewnątrz zaworu upustowego ciśnienia, a następnie przykręć zestaw zaworu upustowego ciśnienia do gwintowanego złącza sitka od wewnątrz basenu.
5. W przypadku małych basenów Intex ze złączem filtra wlotowego 1-1/4 (32 mm), najpierw przykręć adapter złącza wlotowego do złącza filtra wlotowego, a następnie przykręć zestaw zaworu upustowego ciśnienia do adaptera.
6. Naciśnij przycisk na górze odkurzacza, aby zwolnić go z modułu przekładni.
7. Przymocuj nakrętkę kołnierza węża do modułu przekładni, dopasowując ją i zatrzaskując na miejscu.
8. Włóż wspornik szczotki do podstawy odkurzacza i zamocuj go, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
9. Przykręć moduł przekładni do podstawy odkurzacza, aż będzie bezpieczny.
10. Podłącz jeden koniec węża do złącza obrotowego, a drugi koniec do adaptera złącza wlotowego lub zaworu upustowego.
11. Umieść odkurzacz w basenie i włącz pompę filtrującą.
12. Pozwól odkurzaczu pracować przez co najmniej dwie godziny, aby skutecznie wyczyścić basen.
13. Po zakończeniu wyłącz pompę filtra i wyjmij odkurzacz z basenu.
14. Oczyszczyć siatkę na śmieci i mikrosito za pomocą węża i przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, możesz skutecznie używać automatycznego urządzenia do czyszczenia basenów ZX100, aby utrzymać czysty i higieniczny basen.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami przed zainstalowaniem i użyciem tego produktu. Zachowaj na przyszłość. Nie zapomnij wypróbować innych doskonałych produktów Intex: basenów, akcesoriów do basenów, nadmuchiwanym basenów i zabawek do domu, materacy i łodzi dostępnych u najlepszych sprzedawców detalicznych lub odwiedź naszą stronę internetową. Ze względu na politykę ciągłego doskonalenia produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, co może skutkować aktualizacjami instrukcji obsługi bez powiadomienia.

©2022 Intex Marketing Ltd. – Intex Development Co. Ltd. – Intex Recreation Corp.
Wszelkie prawa zastrzeżone/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Wydrukowano w Chinach/Imprimé en Chine/Impreso en
China/Gedruckt w Chinach. www.intexcorp.com

Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami przed instalacją i
użytkowaniem tego produktu.

OSTRZEŻENIE

- ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ, NIE WOLNO DZIECIOM UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU.
- USUŃ PRODUKT Z BASENU, GDY BASEN JEST ZAJĘTY LUB UŻYWANY.
- PRZED REGULACJĄ, CZYSZCZENIEM LUB SERWISOWANIEM WYŁĄCZ LUB ODŁĄCZ POMPE FILTRA.
- WYJMIJ PRODUKT Z BASENU PRZED ZAŁOŻENIEM POKRYWY NA BASEN.
- PRZECHOWYWAĆ PRODUKT I AKCESORIA W SUCHYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU W POMIESZCZENIACH.
- W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z POMPĄ BASENU I FILTRÓW ODNIEŚ SIĘ DO INSTRUKCJI ODPOWIEDNIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.
- TO URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO CELÓW OPISANYCH W INSTRUKCJI.
- NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MIENIA, POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.