

PODKŁADKA INDUKCYJNA

Instrukcja obsługi

PL

Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przekazując ten wyrób innej osobie, przekaż jej również tą instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Zapoznaj się dokładnie z poniższymi zaleceniami.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Przenoś gorące podkładki trzymając za uchwyt do tego przeznaczony.
3. Uchwyt jest przeznaczony do przenoszenia wyłącznie podkładki (bez naczyń)!!!
4. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy używasz podkładki w obecności dzieci.
5. Przed rozpoczęciem czyszczenia podkładki odczekaj do jej całkowitego wychłodzenia.
6. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w konstrukcji podkładki ani używać jej do innych celów, niż te, do których jest przeznaczona.
7. Wszelkie naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanemu serwisowi.

PRZEZNACZENIE

Podkładka indukcyjna o średnicy 23 cm z uchwytem służącym do jej przenoszenia jest przeznaczona do przygotowania potraw na kuchenie indukcyjnej w naczyniach, które nie posiadają ferromagnetycznego dna.

SPOSÓB UŻYCIA

Położ podkładkę w centrum pola grzejnego kuchenki indukcyjnej i ustaw na niej naczynie, w którym chcesz przygotować potrawę. Średnica dna naczynia powinna być w przybliżeniu taka sama jak średnica podkładki, ewentualnie nieco większa, aby nie dochodziło do niepotrzebnych strat ciepła. Aby przyspieszyć ogrzewanie i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej należy korzystać z pokrywki. Kładąc na płycie indukcyjnej podkładkę korzystaj z płyty w sposób standardowy, należy jednak ustawiać wyższy poziom temperatury w stosunku do bezpośredniego podgrzewania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia używaj zwykłego płynu do mycia naczyń oraz gąbki.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z punktem serwisowym. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyroby, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w drukowaniu.