

Instrukcja użytkowania

Jednorazowe opakowania na żywność Elastic



Zawartość opakowania: 100 jednorazowych opakowań do żywności.

Użytkowanie:

1. **Przygotowanie opakowania:** Wyciągnij opakowanie z zestawu. Upewnij się, że opakowanie jest czyste i suche przed użyciem.
2. **Pakowanie żywności:** Rozwiń folię i załóż ją na wybrane naczynie. Upewnij się, że żywność jest odpowiednio zabezpieczona i nie wystaje poza krawędzie opakowania.
3. **Przechowywanie:** Przechowuj zapakowaną żywność w odpowiednich warunkach, zgodnie z jej wymaganiami (np. w lodówce lub w suchym miejscu).

Unikaj przechowywania opakowań w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysoką temperaturę.

W przypadku gorących posiłków przed użyciem należy je ostudzić do temperatury pokojowej.

Utylizacja:

Po użyciu, jednorazowe opakowania należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Ostrzeżenia:

Produkt nie jest zabawką, należy przechowywać go w sposób niedostępny dla dzieci, w przypadku włożenia do buzi lub założenia na głowę może stanowić ryzyko uduszenia.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.