

# Zestaw do czyszczenia FLEXI 2w1

## Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed użytkowaniem produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

### Opis i zastosowanie

Zestaw 2 miękkich nakładek z mikrofibry z teleskopowym uchwytem nadaje się do czyszczenia obrazów, urządzeń AGD i RTV, grzejników, itp. z kurzu i innych zanieczyszczeń. Nakładki zostały zaprojektowane tak, aby łatwo dostosowywały się do każdej powierzchni i kształtu. Uchwyt teleskopowy to idealne rozwiązanie na sprzątanie trudno dostępnych miejsc.

### Materiał i wymiary

- 100% poliester
- 1 ściereczka z mikrofibry
- 1 ściereczka z mikrofibry chenille
- teleskopowy uchwyt 120-170 cm

### Montaż i konserwacja

Dzięki praktycznemu, teleskopowemu uchwytnowi można dopasować odpowiednią długość rączki do swoich potrzeb. Po użyciu wystarczy rączkę złożyć, tak żeby nie zajmowała dużo miejsca i była wygodna w przechowywaniu, ściereczkę z mikrofibry wystarczy otrząpać z kurzu. W razie potrzeby ściereczki można również prać w temperaturze 40°C.

### Objaśnienie symboli



Nie suszyć w suszarce



Nie wybielać



Nie czyścić chemicznie



Nie prasować



Można prać w pralce w maks. 40°C

### Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu przydatności produktu, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

### Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład produktu podczas jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Aktualna wersja instrukcji obsługi jest dostępna na stronie internetowej [www.tvproducts.pl](http://www.tvproducts.pl).