

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Szczotka do usuwania sierści z pojemnikiem

Użytkowanie:

1. Tocz szczotkę tam i z powrotem po kanapie, pościeli, dywanie i innych powierzchniach.
2. Po skończonym czyszczeniu naciśnij delikatnie przycisk, aby otworzyć pokrywę.
3. Wyrzuć zawartość pojemnika do kosza na śmieci.
4. Zamknij pokrywę.

Uwaga!

Walek nie nadaje się do następujących materiałów:

- gładkich, twardych powierzchni takich jak: kafelki, drewno, Formica, beton,
- ubrań i cienkich dywanów,
- mokrych przedmiotów.



Sposób użycia

Ostrzeżenia i zasady konserwacja:

1. Wyczyść powierzchnię szczotki miękkim ręcznikiem nasączonym wodą lub syntetycznym detergentem.
2. Nie myj, ani nie mocz powierzchni szczotki w wodzie.
3. Nie używaj szczotki bezpośrednio na zwierzętach.
4. Trzymaj z dala od otwartego ognia.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub użytkowaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.