

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Plandeki, pokrywy basenowe

Instalacja plandeki:

1. Upewnij się, że parametry chemiczne wody są prawidłowe (pH i chlor).
2. Rozpakuj plandekę i połóż ją na powierzchni wody, stroną z pęcherzykami do dołu.
3. Przycinaj plandekę etapowo, aby dopasować ją do kształtu basenu. Unikaj cięcia kątów prostych, aby zapobiec rozerwaniu.

Codzienne użytkowanie:

Plandeka powinna być założona zawsze, poza czasem kąpieli oraz chlorowania szokowego. Używaj zwijacza (rolki) do łatwego zakładania i zdejmowania plandeki.

Podgrzewanie wody:

Plandeka solarna podgrzewa wodę, zatrzymując ciepło. W upalnych warunkach może podnieść temperaturę wody nawet o 8°C. Plandeka zmniejsza parowanie wody nawet o 98%, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość wody rocznie.

Czyszczenie:

Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z powierzchni plandeki, takie jak liście i owady, za pomocą miotły lub węża ogrodowego.

Przechowywanie:

Po sezonie kąpielowym dokładnie oczyść i osusz plandekę przed jej złożeniem. Przechowuj plandekę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Kontrola stanu pokrywy:

Regularnie sprawdzaj pokrywę pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia czy dziury.

W razie potrzeby napraw uszkodzenia za pomocą zestawu naprawczego lub wymień pokrywę na nową, aby zapewnić jej skuteczność.

Ostrzeżenia:

Używać tylko pod odpowiednim nadzorem.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.