

Wibrator do stymulacji miejsc intymnych Euphoria

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane techniczne:

Materiał: miękki silikon (hypoalergiczny)
Tryby pracy: 10 poziomów intensywności
Zasilanie: 2 baterie AAA (brak w zestawie)
Długość: 19 cm
Obwód w najszerszym miejscu: 11 cm
Kolor: fioletowy
Konstrukcja: wodoodporna

Sposób użycia:

Zdejmij pokrywę baterii. Włóż baterie (najlepiej alkaliczne) do komory, zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż pokrywę na swoje miejsce. Wybierz odpowiedni poziom wibracji. Produkt jest gotowy do użycia.

Czyszczenie: zalecane delikatne środki i mycie pod bieżącą, letnią wodą (nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę ani aceton).

Ostrzeżenia:

Produkt 18+ - sprzedajemy tylko osobom pełnoletnim.

Nie wolno pozostawiać baterii w nieużywanym przez dłuższy czas wibratorze.

W trosce o swoje zdrowie należy unikać dzielenia się produktem z innymi osobami.

Przed i po użyciu należy go zawsze wyczyścić (obmyć w letniej wodzie i wysuszyć).

Produkt jest urządzeniem do masażu dla przyjemności seksualnej, nie jest sprzętem medycznym – nie używaj go na uszkodzonej, opuchniętej skórze ani w gardle.

Jeżeli podczas używania wibratora odczuwamy dyskomfort lub ból, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Nie wolno używać uszkodzonego produktu.

Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Unikaj wystawiania wibratora na działanie słońca.

Zabawki erotyczne są objęte specjalnym wyłączeniem z przepisów UE i są klasyfikowane jako „towar specjalny”. Zwrot lub wymiana nie będą możliwe w przypadku, gdy opakowanie ochronne, w którym dostarczono produkt, jest uszkodzone.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.