

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Plandeki, pokrywy basenowe



Rozłożenie pokrywy:

1. Upewnij się, że basen jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
2. Rozłóż pokrywę na powierzchni basenu, upewniając się, że jest równomiernie rozłożona.
3. Pokrywa powinna dokładnie przylegać do krawędzi basenu, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.

Zabezpieczenie pokrywy:

1. Użyj dołączonych linek lub klipsów, aby zabezpieczyć pokrywę na miejscu.
2. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze napięta i nie ma luzów, które mogłyby pozwolić na przedostanie się liści lub innych zanieczyszczeń.

Codzienne użytkowanie:

1. Zdejmuj pokrywę przed każdym użyciem basenu.
2. Po zakończeniu korzystania z basenu, ponownie nałóż pokrywę, aby chronić wodę przed zanieczyszczeniami.

Konserwacja:

1. Regularnie czyść pokrywę, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i pleśni.
2. Użyj miękkiej szczotki i ciepłej wody z delikatnym detergentem do mycia pokrywy.
3. Dokładnie spłucz pokrywę czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Przechowywanie pokrywy:

1. Po zakończeniu sezonu basenowego, dokładnie wyczyść i wysusz pokrywę.
2. Przechowuj pokrywę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

Kontrola stanu pokrywy:

1. Regularnie sprawdzaj pokrywę pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia czy dziury.
2. W razie potrzeby napraw uszkodzenia za pomocą zestawu naprawczego lub wymień pokrywę na nową, aby zapewnić jej skuteczność.

Ostrzeżenia:

1. Używać tylko pod odpowiednim nadzorem.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.