

Automatyczne drzwi do kurnika

PL

Instrukcja użytkownika

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Strzałka w górę

Strzałka w dół

Przycisk

ustawień



Pokrywa
baterii



Otwór na
śrubę baterii

Akcesoria



Specyfikacja produktu

Zastosowanie produktu: Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi kurnika

Model: PFS-155

Wymiary produktu: 244 mm × 328 mm × 50 mm

Główny materiał: ABS+ stop aluminium

Metoda zasilania: trzy wymienne baterie AA 1,5V

- 1. Temperatura pracy:** od -15 °C do 60 °C. W przypadku użytkowania poza tym zakresem temperatur należy przełączyć urządzenie w tryb ręczny, aby otworzyć i zamknąć drzwi.
- 2. Konserwacja:** Drzwi muszą być regularnie czyszczone w celu usunięcia brudu z prowadnic i powierzchni drzwi (zalecane jest cotygodniowe czyszczenie). Zwłaszcza po deszczu lub śniegu należy pamiętać o usuwaniu błota i innych zabrudzeń z prowadnic i płyty drzwi w odpowiednim czasie, aby uniknąć zablokowania.

Sposób użycia

- 1. Montaż.** Na drewnianej desce zaznaczyć otwór montażowy zgodnie z wymiarami produktu. Po wycięciu otworu przymocuj produkt za pomocą śrub.
- 2.** Za pomocą śrubokręta odkręć prawą pokrywę baterii, wysuń ją i włóż trzy baterie 1,5 V AA. Urządzenie uruchomi się automatycznie, a wyświetlacz w lewym górnym rogu zaświeci się.
- 3.** Czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinny. Naciśnij krótko przycisk "setup", aby ustawić czas lokalny. Pierwsza grupa cyfr w górnym wierszu (zegar) miga jako pierwsza. Użyj strzałek w górę/w dół, aby dostosować wartość. Naciśnij przycisk ponownie, aby zmienić na minuty.
- 4. Ustawianie godziny otwarcia:** naciskaj przycisk "settings", aż zacznie migać pierwsza grupa cyfr w drugim wierszu (godziny otwarcia). Użyj przycisków strzałek, aby dostosować wartość. Naciśnij ponownie, aby przejść do ustawienia minut.
- 5.** Po ustawieniu godziny otwarcia, naciskaj przycisk "settings", aż zacznie migać zegar w trzecim wierszu. Ustaw czas zamknięcia (godziny i minuty).
- 6. Automatyczne odmierzenie czasu:** po ustawieniu czasu, po 5 sekundach bez interwencji, wartości zostaną zapisane, a urządzenie automatycznie przejdzie w tryb odmierzania czasu. Po 10 sekundach bezczynności podświetlenie zgaśnie.

Podświetlenie pozostaje włączone i pozostaje tylko wyświetlacz cyfrowy. Po 5 minutach wyświetlacz wyłączy się całkowicie, a urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii.

7. **Przywracanie trybu domyślnego:** Przytrzymanie przycisku "setup" przez 3 sekundy spowoduje wyczyszczenie czasów otwarcia/zamknięcia, a urządzenie przejdzie w tryb ręczny. Jeśli czasy otwarcia i zamknięcia są takie same, tryb również zostanie przełączony na ręczny.
8. **Ręczna obsługa drzwi:** jeśli automatyczny czas nie jest ustawiony, drzwi można obsługiwać ręcznie za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół. Przycisk otwiera/zamyka drzwi, a jego ponowne naciśnięcie zatrzymuje ruch.
9. **Wyłącznik awaryjny:** Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik awaryjny. Podczas ruchu drzwi można nacisnąć strzałkę w górę lub w dół, aby natychmiast zatrzymać ruch drzwi.
10. Jeśli drzwiczki zostaną **zablokowane**, należy podnieść je ręcznie, usunąć przeszkodę i wsunąć je z powrotem. Przetestuj działanie funkcji w trybie ręcznym (strzałka). Następnie ponownie ustaw czas.
11. **Wyłączanie urządzenia:** wyjmij baterie po zdjęciu pokrywy. Baterie należy zawsze wyjmować, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Obserwuj symbol baterii w prawym górnym rogu wyświetlacza. Jeśli miga, należy natychmiast wymienić baterię, aby uniknąć zakłócenia działania drzwiczek.

Funkcje urządzenia

1. **Dwa tryby pracy:** Automatyczny (czasowy) i ręczny.
2. Urządzenie wykorzystuje układ scalony do wykrywania przeszkód. Gdy brama zetknie się z przeszkodą (np. kurczakiem), drzwi automatycznie podnoszą się i próbują zamknąć ponownie po 10 sekundach. Proces ten jest powtarzany 3 razy w ciągu 10 sekund. Następnie urządzenie blokuje się i próbuje zamknąć ponownie co 2 godziny.
3. Drzwi i rama wykonane są ze stopu aluminium, co gwarantuje wytrzymałość i trwałość.
4. **Wodoodporny.**
5. **Niski pobór mocy.**

Zalecenia dotyczące użytkowania

1. Używaj wysokiej jakości baterii AA 1,5 V, aby wydłużyć ich żywotność.
2. Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z okolic drzwiczek.
3. Urządzenie należy zainstalować pionowo i bezpiecznie - przechylenie lub poluzowanie śrub może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Uwaga

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Należy obserwować poziom naładowania baterii na wyświetlaczu (migająca ikona = niski poziom naładowania).
3. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy zdjąć i zakryć pokrywę baterii.
4. Nie demontuj urządzenia - ingerencja w konstrukcję powoduje unieważnienie gwarancji.

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nie należy wyrzucać produktu do odpadów domowych po zakończeniu okresu użytkowania lub gdy naprawa byłaby nieopłacalna. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomoże chronić cenne zasoby naturalne i pomoże zapobiec potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który może wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Akumulatorów nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami, lecz oddawać je do punktów recyklingu akumulatorów.

Serwis

Jeśli po zakupie produktu wystąpi jakakolwiek usterka, należy skontaktować się z działem serwisu. Podczas korzystania z produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu w wyniku normalnego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
- wady spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, kurzem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upuszczeniem produktu, uderzeniami, uderzeniami itp.
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcjami
przeciążenia, użycia niewłaściwych lub nieoryginalnych części, użycia nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
- za uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych adapterów lub użyciem oryginalnego adaptera do innego produktu. Należy zawsze przestrzegać wzajemnej kompatybilności w ramach tego samego produktu. W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, właściciel ponosi wyłączne ryzyko wszelkich uszkodzeń. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.