

Instrukcja Obsługi Ładowarki Nitecore UM4

Zawartość opakowania:

- Ładowarka Nitecore UM4
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Opis:

Nitecore UM4 to inteligentna ładowarka USB z czterema niezależnymi kanałami ładowania, obsługująca akumulatory Li-Ion, IMR, LiFePO4 oraz NiMH/NiCd. Automatycznie wykrywa typ ogniwa, jego pojemność, wewnętrzną rezystancję i stan, a następnie dobiera optymalne parametry ładowania.

Funkcje główne:

- Obsługuje 4 akumulatory jednocześnie (do 1500 mA na slot)
- Automatyczne rozpoznawanie typu i pojemności akumulatora
- Tryby ładowania: CC, CV, -dV/dt
- Aktywacja akumulatorów rozładowanych i przywracanie IMR
- Wyświetlacz LCD pokazujący: napięcie, prąd, czas, pojemność, rezystancję
- Zabezpieczenia: odwrotna polaryzacja, zwarcie, przeładowanie, nadmierne rozładowanie

Kompatybilność:

Li-Ion/IMR/LiFePO4: 10440 do 26700

NiMH/NiCd: AAA, AA, C, D

Obsługa przycisków:

- Krótkie naciśnięcie C – zmiana slotu
- Krótkie naciśnięcie V – zmiana informacji na ekranie
- Długie naciśnięcie C – wejście w tryb ustawień
- Długie naciśnięcie V – tryb odnowy IMR

Zalecenia:

- Używać wyłącznie z kompatybilnymi ogniwami

- Nie ładować ogniwo pierwotnych
- Nie pozostawiać bez nadzoru
- Nie używać w warunkach wilgoci lub ekstremalnych temperaturach

Temperatura pracy: -10°C do 40°C

Waga: 232,8 g

Wymiary: 159 x 107 x 41 mm

Więcej informacji: www.nitecore.com