

przed montażem i użytkowaniem

Zawsze przeczytaj dołączoną instrukcję montażu i bezpieczeństwa – niewłaściwy montaż może spowodować uszkodzenia lub ryzyko obrażeń.

Sprawdź, czy wszystkie elementy i śruby są kompletne i nieuszkodzone przed montażem.

Montaż powinna wykonywać osoba dorosła i umiejąca obsługiwać narzędzia.

Stabilność i ustawienie

Ustaw szafkę na stabilnej, równej i suchej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się.

Jeśli produkt jest wysoki lub obciążony, rozważ przymocowanie go do ściany (jeśli instrukcja to przewiduje), by zapobiec przewróceniu.

Nie używaj szafki jako siedziska ani nie stawaj na niej — może się przewrócić lub uszkodzić.

Dzieci i bezpieczeństwo

Nie pozwalaj dzieciom bawić się szafką ani jej opakowaniem — małe elementy mogą być niebezpieczne i istnieje ryzyko uduszenia.

Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu otwartego lub niezamocowanego mebla.

Użytkowanie w ogrodzie i warunki atmosferyczne

O ile szafka jest przeznaczona do użytku zewnętrznego, nie stosuj jej w skrajnych warunkach (np. podczas wichury, bardzo silnego wiatru) — może to zmniejszyć stabilność lub uszkodzić konstrukcję.

Nie używaj jej jako schronienia podczas burzy lub złej pogody.

Czyszczenie i konserwacja

Czyść tylko letnią wodą i miękką szmatką; unikaj ostrych chemikaliów, rozpuszczalników lub ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Ostrzeżenia

Produkt nie jest zabawką — nie powinien być używany do wspinania się lub zabawy.

Nie używaj szafki, jeśli wykazuje uszkodzenia lub defekty — może to stwarzać ryzyko obrażeń lub niebezpieczeństwo przewrócenia się.