

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE – MOPY PAROWE I URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

Zgodnie z Rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną z produktem.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego do czyszczenia podłóg, okien, fug, tapicerki i powierzchni odpornych na parę.
 - Nie używać do celów innych niż przewidziane przez producenta.
 - Przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
-

2. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
 - Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
 - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
 - Przed czyszczeniem lub napełnianiem zbiornika odłącz urządzenie od zasilania.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
-

3. RYZYKO OPARZENIA GORĄCĄ PARĄ

- Urządzenie wytwarza parę o wysokiej temperaturze (do 120°C). Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta, rośliny ani urządzenia elektryczne.
- Podczas pracy nie pochylaj się nad urządzeniem – grozi oparzeniem twarzy i rąk.

- Przed wymianą wkładów, nasadek lub opróżnieniem zbiornika odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
 - W przypadku użycia rękawicy parowej (SteaMitt) – zakładaj ją wyłącznie na suchą dłoń. Nie stosuj na mokrej lub tłustej skórze.
-

4. BEZPIECZEŃSTWO NAPEŁNIANIA I CZYSZCZENIA

- Napełniaj zbiornik wyłącznie zimną, czystą wodą (najlepiej przefiltrowaną lub destylowaną). Nie używaj dodatków chemicznych, perfum, octu – mogą uszkodzić uszczelki i urządzenie.
 - Nie napełniaj zbiornika powyżej oznaczonego poziomu max.
 - Przed odkręceniem korka zbiornika odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj, aż ostygnie – wewnątrz może znajdować się gorąca woda pod ciśnieniem.
 - Po każdym użyciu opróżnij zbiornik (jeśli nie używasz przez dłuższy czas) i wypłucz go czystą wodą.
-

5. UŻYTKOWANIE NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH

- Przed pierwszym użyciem na podłodze przetestuj działanie pary w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że powierzchnia jest odporna na wilgoć i wysoką temperaturę.
 - Nie używaj mopa parowego na:
 - podłogach nieuszczelnionych (deski, parkiety z widocznymi szczelinami),
 - powierzchniach pokrytych woskiem, olejem lub środkami nabłyszczającymi,
 - dywanach i wykładzinach, chyba że producent dopuszcza (użyj ramki adaptera).
 - Do czyszczenia okien, płytek, fug, kabin prysznicowych używaj odpowiednich nasadek (ściągaczka, szczotka).
-

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania, pozostaw do ostygnięcia.

- Wkłady mikrofibrowe pierz w pralce w temperaturze do 60°C, bez płynu zmiękczającego. Nie susz w suszarce bębnowej.
 - Nasadek (szczotki, ściągaczki) myj ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu.
 - Regularnie odkamieniaj urządzenie zgodnie z instrukcją (w zależności od twardości wody). W modelach z filtrem antywapiennym wymieniaj filtr zgodnie z zaleceniami.
 - Nie używaj ostrych narzędzi, druciaków ani ściernych środków czyszczących.
-

7. PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym, zacienionym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 - Jeśli urządzenie posiada funkcję parkowania pionowego – używaj jej, aby oszczędzić miejsce.
 - Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, dopóki jest jeszcze ciepłe.
-

8. DODATKOWE ZALECENIA

- Używaj wyłącznie oryginalnych wkładów i nasadek dostarczonych z urządzeniem lub zalecanych przez producenta.
 - Nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
 - W przypadku wadliwego działania (brak pary, nieszczelność, dziwne zapachy) niezwłocznie odłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
 - Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których przebywają ptaki – opary z powłok nieprzywierających mogą być dla nich szkodliwe, a strumień pary może je przestraszyć.
-

9. PIERWSZA POMOC

- Oparzenie parą lub gorącą wodą: schładzaj oparzone miejsce zimną wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultuj się z lekarzem.
- Porażenie prądem: natychmiast odłącz urządzenie od zasilania (wyciągnij wtyczkę). Jeśli poszkodowany nie oddycha, wezwij pogotowie (112) i rozpocznij resuscytację.

- Połączenie chemikaliów: jeśli używałeś dodatków do wody, skontaktuj się z lekarzem i podaj nazwę środka.
-

10. INFORMACJE O SUBSTANCJACH SVHC (REACH)

Urządzenie zawiera w swoich podzespołach ołów i kadm w ilościach zgodnych z normami – substancje te są bezpiecznie zamknięte w elementach elektronicznych (lutowia) i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia podczas normalnego użytkowania. Nie stwarzają ryzyka kontaktu z użytkownikiem.

11. UTYLIZACJA (WEEE)

- Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza na kołach. Po zużyciu nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu zbiórki elektrośmieci, aby pomóc w ochronie środowiska.
 - Zużyte wkłady mikrofibrowe wyrzuć do pojemników na tekstylia (jeśli lokalne przepisy dopuszczają) lub do odpadów zmieszanych.
-

Data sporządzenia: 27 marca 2026 r.

Dokument obowiązuje dla: Mopów parowych, ręcznych parowników, urządzeń do czyszczenia parą (okna, fugi, tapicerka) sprzedawanych przez GAFI Karolina Fierdonek (GAFI Outlet).