

ELEKTRYCZNY PISTOLET NA WODĘ

ELEKTRICKÁ VODNÁ PIŠTOĽ
PISTOLA DE ÁGUA ELÉTRICA

Model: 8003




INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD NA POUŽITIE
/ MANUAL DE INSTRUÇÕES

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.



V. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

1. U góry pistoletu znajduje się otwór na butelkę z wodą. Napełnij ją wodą sam lub naładuj dzięki automatycznemu przyciskowi.
2. Aby naładować pistolet wodą automatycznie, włóż łufę do wody i wciśnij okrągły przycisk znajdujący się po prawej stronie pistoletu obok spustu. Pamiętaj aby używać przycisku tylko podczas automatycznego ładowania wodą.
3. Aby wybrać tryb Auto przesunij dzwignię w lewą stronę. Aby oddać jeden strzał naciśnij spust raz, aby strzelać serią przytrzymaj spust.
4. Aby wybrać tryb Manual przesunij dzwignię w prawą stronę, przeładuj i naciśnij spust oddając strzał.



SPIS TREŚCI

I.	Opis produktu.....	2
II.	Dane techniczne.....	2
III.	Zawartość opakowania.....	2
IV.	Przygotowanie do użycia.....	2
V.	Użycie zgodne z przeznaczeniem.....	3
VI.	Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	4
VII.	Wymiana baterii.....	5
VIII.	Czyszczenie i przechowywanie urządzenia.....	5
IX.	Utylizacja zużytego sprzętu.....	5
X.	Deklaracja zgodności z Normami Europejskimi.....	6
XI.	Gwarancja.....	6
XII.	Wyjaśnienie symboli.....	6
XIII.	Wyprodukowano dla.....	7

I. OPIS PRODUKTU

Elektryczny pistolet na z butelką na wodę to interaktywna zabawka z efektami świetlnymi. Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku i nie może być używane do innych celów. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość, gdyż zawiera ważne informacje.

II. DANE TECHNICZNE

Model: 8003 Zasilanie: 6 V (4 x bateria AA 1,5 V) (nieodłączone do zestawu)

Nr partii: 104/25

Wiek dziecka: 6+ Materiały: PP, ABS

III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: 1 x pistolet, 1 x butelka, 1 x instrukcja

IV. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Odkręć śrubę, zabezpieczającą rękojeść śróbkretem krzyżakowym (nieodłączony do zestawu).
2. Następnie odkręć 4 śruby komory baterii.
3. Włóż 4 szt. baterii AA 1,5 V prawidłowo do komory baterii, upewniając się, że ich polaryzacja (+) i (-) jest prawidłowa. Jak wskazano w komorze baterii (Baterie nieodłączone do zestawu).
4. Ponownie zamknij pokrywę komory baterii i rękojeść śrubami.

Uwaga: Przed użyciem produktu upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana i podłączona. Prosimy również o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.

2

VI. OSTRZEŻENIA I UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.

W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania baterii:

1. Rekomendowane jest użycie baterii alkalicznych.
2. Nie wolno łączyć ze sobą baterii różnego typu (alkalicznych i cynkowo-węglowych) ani baterii zużytych z nowymi, nie należy także łączyć baterii zwykłych z bateriami nadającymi się do wielokrotnego ładowania.
3. Baterie przeznaczone do ładowania (akumulatorki) mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
4. Baterie przeznaczone do ładowania powinny zostać usunięte z produktu przed ładowaniem.
5. Należy upewnić się, że baterie włożone są zgodnie z biegunowością pokazaną w komorze baterii.
6. Należy usunąć baterie z produktu w przypadku nieużywania produktu przez dłuższy okres.
7. Wyladowane baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
8. Zacisków zasilania nie należy zwierać.
9. Nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.
10. Instalacja i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.
11. Baterie nieuprawnione do ładowania nie mogą być ładowane.

UTYLIZACJA BATERII I AKUMULATORÓW:

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH:

Produktu nie wolno utylizować razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.

VII. WYMIANA BATERII

Wymagane baterie:

Pistolet: 6 V (4 x bateria AA 1,5V) (nieodłączone do zestawu)

Uwaga! Baterie powinny być wymienione przez osobę dorosłą i przechowywane z dala od dzieci.

1. Wyjmij wyczerpane baterie, zgodnie z instrukcją w punkcie nr IV i zutylizuj je w odpowiedni sposób
2. Wkładając baterie zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia biegunowości plus (+) i minus (-).
3. Przed ponownym włożeniem baterii oczyść styki baterii oraz urządzenia suchą ściereczką.
4. Zainstaluj 4 nowe baterie AA 1,5 V, jak pokazano na schemacie baterii w komorze baterii.
5. Pamiętaj: jeżeli urządzenie nie będzie używane przez stosunkowo długi czas, zawsze wyjmij baterie z komory i przechowuj je poza urządzeniem.
6. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.

VIII. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE:

• Przecierać suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia na suchej powierzchni.

PRZECCHOWYWANIE:

- Po zakończonym użytkowaniu, wyłącz pistolet. Jeśli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu, wyjmij baterie.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy źródła ciepła.
- W celu zabezpieczenia przed utratą poszczególnych części, zaleca się przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu.

IX. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazywanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. Jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.

5

X. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.



XI. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu.

XII. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do śmieci razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.



Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



6

Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wrzucone pudełko/instrukcja - papier.



XIII. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w ChRL
Nr partii: 104/25