

ELEKTRYCZNY PISTOLET NA WODĘ

Model: 2006



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.


4. Ponownie zamknij pokrywę komory baterii i rękojeść śrubami tak, by do wnętrza komory nie dostawała się woda.



Uwaga: Przed użyciem produktu upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany i podłączony. Prosimy również o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.

V. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

- U góry pistoletu znajduje się otwór na butelkę z wodą. Napełnij ją wodą sam lub naładuj dzięki automatycznemu przyciskowi.
- Aby naładować pistolet wodą automatycznie, włóż łufę do wody i wciśnij mały, okrągły przycisk znajdujący się po prawej stronie pistoletu, obok spustu. Pamiętaj, aby używać przycisku tylko podczas automatycznego ładowania wodą.
- Tryb automatyczny i manualny pistoletu: przesunięcie w lewo prostokątnego przycisku, znajdującego się z lewej strony pistoletu, uruchamia tryb automatyczny, z efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Aby oddać jeden strzał naciśnij spust raz, aby strzelać serią przytrzymaj spust. Aby oddać jeden strzał naciśnij spust raz, aby strzelać serią przytrzymaj spust.



VI. OSTRZEŻENIA I UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.

UWAGA: w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania:

- Uwaga! Akumulator w tym urządzeniu jest wymienny. Aby wyjąć akumulator postępuj zgodnie z instrukcją wskazaną w sekcji IV. Akumulator powinien być instalowany, wymieniany i ładowany tylko przez osobę dorosłą.

SPIST TREŚCI

I.	Opis produktu.....	2
II.	Dane techniczne.....	2
III.	Zawartość opakowania.....	2
IV.	Przygotowanie do użycia.....	2
V.	Użycie zgodne z przeznaczeniem.....	3
VI.	Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	3
VII.	Wymiana baterii.....	5
VIII.	Czyszczenie i przechowywanie urządzenia.....	5
IX.	Utylizacja zużytego sprzętu.....	5
X.	Deklaracja zgodności z Normami Europejskimi.....	6
XI.	Gwarancja.....	6
XII.	Wyjaśnienie symboli.....	6
XIII.	Wyprodukowano dla.....	7

I. OPIS PRODUKTU

Elektryczny pistolet na wodę to interaktywna zabawka z efektami świetlnymi. Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku i nie może być używane do innych celów. Przestrzeganie instrukcji zapewni bezpieczne użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość, gdyż zawiera ważne informacje.

II. DANE TECHNICZNE

Model: 2006	Zasilanie: 7,4 V $\approx$ 500mAh akumulator litowo-jonowy
Nr partii: 104/25	Wymiary: 61x7x24 cm
Wiek dziecka: 6+	Materiały: PP, ABS
Zasięg: 8-10 m	Całkowita pojemność wody: pistolet 600 ml, dodatkowa butelka 350 ml - razem: 950 ml

III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: 1 x pistolet, 1 x butelka, 1 x 7,4V $\approx$ 500 mAh akumulator litowo-jonowy, 1 x kabel USB, 1 x instrukcja.

IV. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Odkręć śrubę, zabezpieczającą rękojeść śróbkretem krzyżakowym (nieodłączony do zestawu).
- Następnie odkręć śruby komory baterii.
- Włóż akumulator litowo-jonowy, 7,4 V $\approx$ 500 mAh prawidłowo do komory baterii, jak pokazano na ilustracji.

- Nie rozbieraj, nie otwieraj, nie niszcz akumulatora.
- Trzymaj akumulatory z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie należy narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień. Ostrzeżenie! Ryzyko wybuchu! Nigdy nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Nigdy nie zanurzaj akumulatorów w wodzie. Nie dotykaj mokrymi rękami.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z akumulatorów, opłucz ręce podbieżącą wodą.
- W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w akumulatorach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie akumulatora może być śmiertelne! Trzymaj akumulatory z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz akumulator.
- Nie doprowadzaj do zwarcia akumulatorów lub baterii. Nie przechowuj akumulatorów lub baterii luzem w pudełku lub szufladzie, gdzie może dojść do kontaktu akumulatorów i baterii ze sobą lub innymi metalowymi przedmiotami, a w konsekwencji do zwarcia.
- Unikaj wstrząsów akumulatora lub urządzenia.
- Nie używaj innej ładowarki niż dostarczona z produktem. Po pełnym naładowaniu odłącz przewód ładowarki.
- Nie korzystaj z urządzenia jeśli jest w trakcie ładowania.
- Po dłuższym przechowywaniu bez użycia produktu z akumulatorem może być konieczne jego naładowanie dla uzyskania maksymalnej funkcjonalności.
- Akumulatory i baterie działają najlepiej w normalnej temperaturze pokojowej.
- Używaj akumulatora z urządzeniem zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie wolno zwierzać zacisków zasilania.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru i poparzeń. Nie otwierać, nie zginać, nie podgrzewać do temperatury powyżej 60°C/140°F ani nie spalać. Nie zwieraj. Jeśli akumulator wybrzusza się, przerwij ładowanie/użytkowanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

UTYLIZACJA BATERII I AKUMULATORÓW:

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH:

Produktu nie wolno utylizować razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.

VII. WYMIANA BATERII

Wymagane baterie:

Pistolet: 1 x 7,4 V $\approx$ 500 mAh akumulator litowo-jonowy

Uwaga! Akumulatory powinny być wymienione przez osobę dorosłą i przechowywane z dala od dzieci.

1. Wyjmij wyczerpane akumulatory, zgodnie z instrukcją w punkcie nr IV, naładuj je ponownie poprzez podłączenie do kabla zasilającego USB znajdującego się w zestawie, a następnie podłącz do ładowarki lub komputera w celu naładowania. Zużyte baterie zutylizuj w odpowiedni sposób.
2. Przed ponownym włożeniem akumulatorów oczyść styki baterii oraz urządzenia suchą ściereczką.
3. Ponownie załaduj akumulatory, zgodnie z instrukcją postępowania.
4. Pamiętaj: jeżeli urządzenie nie będzie używane przez stosunkowo długi czas, zawsze wyjmuj akumulatory z komory i przechowuj je poza urządzeniem.

VIII. CZYSZCZENIE I PRZECZYSZCZANIE URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE:

• Przecierać suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia na suchej powierzchni.

PRZECZYSZCZANIE:

- Po zakończonym użytkowaniu, wyłącz pistolet. Jeśli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu, wyjmij akumulatory.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy źródła ciepła.
- W celu zabezpieczenia przed utratą poszczególnych części, zaleca się przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu.

IX. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. Jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.

5



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

X. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.



XI. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu.

XII. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do śmieci razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.	
Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.	
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.	
Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.	

6

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wrzucone pudełko/instrukcja – papier.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie/folia – plastik.	

XIII. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w ChRL
Nr partii: 104/2025