


Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.	
Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.	
Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wrzucone okienko/elementy mocujące - plastik.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wrzucone pudełko/instrukcja - papier.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wrzucone okienko/elementy mocujące - plastik.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wrzucone pudełko/instrukcja - papier.	

XIII. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w ChRL
Nr partii: 329/24

SPIS TREŚCI	
I.	OPIS PRODUKTU.....2
II.	DANE TECHNICZNE.....2
III.	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....2
IV.	PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA.....3
V.	UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.....4
VI.	OSTRZEŻENIA I UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA.....5
VII.	WYMIANA BATERII.....6
VIII.	CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA.....6
IX.	UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU.....7
X.	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI.....7
XI.	GWARANCJA.....7
XII.	WYJAŚNIENIE SYMBOLI.....7
XIII.	WYPRODUKOWANO DLA.....8

I. OPIS PRODUKTU

Pojazd kaskaderski to interaktywna zabawka z muzyką i efektami świetlnymi. Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku i nie może być używane do innych celów. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość, gdyż zawiera ważne informacje.

II. DANIE TECHNICZNE

Nr partii:	329/24
Model:	CB800-105A/CB800-104A/ CB800-103A
Wiek dziecka:	6+
Materiały:	ABS, PCB
Częstotliwość uśredniona:	2,4 GHz
Zasięg pilota:	40 metrów
Zasilanie pojazdu:	akumulator litowo-jonowy 7,4 V --- 1500 mAh (załączony)
Zasilanie kontrolera:	3V --- (2 x bateria AA 1,5 V ---) (nieodłączone do zestawu)

III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera:
1 x pojazd, 1 x kontroler, 1 x butelka , 1 x kabel USB, 1 x akumulator, 1 x instrukcja

POJAZD INTERAKTYWNY

Model: CB800-105A/CB800-104A/ CB800-103A




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

IV. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Odkręć śrubę zabezpieczającą komorę akumulatora w pojeździe śrubokrętem krzyżakowym (nieodłączony do zestawu).
- Następnie połącz akumulator z kablem zasilającym i umieść akumulator w komorze.
- Zamknij pokrywę komory akumulatora i dokręć śrubę.
- Odkręć śrubę zabezpieczającą komorę baterii w kontrolerze śrubokrętem krzyżakowym (nieodłączony do zestawu).
- Włóż 2 szt. baterii AA 1,5 V --- prawidłowo do komory baterii, upewniając się, że ich polaryzacja (+) i (-) jest zgodna z tym, co wskazano w komorze (baterie nieodłączone do zestawu).
- Zamknij pokrywę komory baterii i dokręć śrubę.

Uwaga: Przed użyciem produktu upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana i podłączona. Prosimy również o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.



Połącz akumulator z kablem zasilającym.



V. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

1. U góry pojazdu znajduje się otwór na wodę. Napełnij go wodą za pomocą butelki dołączonej do zestawu.
2. Aby włączyć pojazd, przesunij przełącznik na ON. Wyłączysz przesuwając na OFF.
3. Aby włączyć kontroler, przesunij przełącznik na ON. Wyłączysz przesuwając na OFF.

Ad.1.



Ad.2.



Ad.3.

Przycisk chodzenie prawo/lewo

Przycisk przód/tył

Przycisk prawo/lewo



4

10. Instalacja i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.
11. Baterie nieuprawnione do ładowania nie mogą być ładowane.

UTYLIZACJA BATERII I AKUMULATORÓW:

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH:

Produktu nie wolno utylizować razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.

VII. WYMIANA BATERII

Wymagane baterie:

Pojazd: 3 V (2 x bateria AA 1,5V, niedołączone do zestawu).

Uwaga! Baterie powinny być wymienione przez osobę dorosłą i przechowywane z dala od dzieci.

1. Wyjmij wyczerpane baterie, zgodnie z instrukcją w punkcie nr IV i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
2. Wkładając baterie zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia biegunowości - plus (+) i minus (-).
3. Przed ponownym włożeniem baterii oczyść styki baterii oraz urządzenia suchą ściereczką.
4. Zainstaluj 2 nowe baterie AA 1,5 V, jak pokazano na schemacie w komorze baterii.
5. Pamiętaj: jeżeli urządzenie nie będzie używane przez stosunkowo długi czas, zawsze wyjmij baterie z komory i przechowuj je poza urządzeniem.
6. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.

VIII. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE:

• Przecierać suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia na suchej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE:

- Po zakończeniu użytkowania, wyłącz pojazd i kontroler. Jeśli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu, wyjmij baterie.
- Nie należy wystawiać produktu i akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy źródła ciepła.
- W celu zabezpieczenia przed utratą poszczególnych części, zaleca się przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu.

6

Pojazd kaskaderski to interaktywna zabawka, która zachwyci muzyką, efektami świetlnymi i parą wodną. Za pomocą przycisków na kontrolerze możesz wykonywać spektakularne ewolucje. Pojazd porusza się we wszystkich kierunkach, a dzięki napędowi 4X4 i wyjątkowej przyczepności potrafi jeździć na dwóch kołach, chodzić, a nawet wykonywać akrobacje 360°!

Włącz tryb demo, aby odkryć pełne możliwości tej niesamowitej zabawki!

Sposób ładowania:

- Upewnij się, że zabawka jest wyłączona.
- Następnie rozłącz kabel z akumulatorem od zabawki i połącz do kabla USB (dołączony do zestawu).
- Podłącz kabel USB do zasilania.
- Do ładowania należy używać tylko przewodu USB dołączonego do produktu.
- Czas ładowania auta wynosi około 4 godzin.

Zalecana metoda ładowania przez producenta: ładowanie akumulatora stałym prądem 750 mA i stałym napięciem 8.5V, aż do momentu, gdy prąd spadnie do 30mA, przy temp. otoczenia 20°C +/- 5°C.

górny limit temperatury ładowania: 45°C
dolny limit temperatury ładowania: 0°C



VI. OSTRZEŻENIA I UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!



OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.

W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania baterii:

1. Rekomendowane jest użycie baterii alkalicznych.
2. Nie wolno łączyć ze sobą baterii różnego typu (alkalicznych i cynkowo-węglowych) ani baterii zużytych z nowymi, nie należy także łączyć baterii zwykłych z bateriami nadającymi się do wielokrotnego ładowania.
3. Baterie przeznaczone do ładowania (akumulatorki) mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
4. Baterie przeznaczone do ładowania powinny zostać usunięte z produktu przed ładowaniem.
5. Należy upewnić się, że baterie włożone są zgodnie z biegunowością pokazaną w komorze baterii.
6. Należy usunąć baterie z produktu w przypadku nieużywania produktu przez dłuższy okres.
7. Wyladowane baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
8. Zaciśków zasilania nie należy zwierać.
9. Nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.

5

IX. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. Jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.



Utylizacja baterii i akumulatorów. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

X. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia, dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.



XI. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu.

XII. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do śmieci razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



7