






Twórz niezwykłe chwile ↓



LEŻAK WIELOPOZYCYJNY, WYKOŃCZENIE TEXTILENE

MULTIPOSITION LOUNGER, TEXTILENE FINISH • VÍCEPOLOHOVÉ LEHÁTKO, TEXTILENE
ÚPRAVA • TRANSAT MULTI-POSITIONS, FINITION TEXTILENE •
MEHRPOSITION-LIEGESTUHL, TEXTILENE-OBERFLÄCHE • VIACPOLOHOVÉ LEHÁTKO,
TEXTILENE ÚPRAVA • TÖBBPOZÍCÓS NAPOZÓÁGY, TEXTILENE FELÜLET •
МНОГОПОЗИЦИОННОЕ ШЕЗЛОНГ, ОБРАБОТКА TEXTILENE


KOLOR | COLOR | BARVA | COULEUR | FARBE | FARBA | SZÍN | ЦБЕТ:

WYMIARY | DIMENSIONS |
ROZMĚRY | DIMENSIONS | MAßE |
ROZMERY | MÉRETEK | РАЗМЕРЫ:

90 x 66 x 108 cm

WAGA | WEIGHT | HMOTNOST |
POIDS | GEWICHT | HMOTNOST |
SÚLY | BEC:

6,2 kg



Wyprodukowano w Chinach dla | Made in China for:
JUMI Sp. z o.o., ul. Myśliwska 34a, 95-200 Pabianice
www.jumi.com.pl,
email: kontakt@jumi.com.pl



Model: OM-318717
Seria | Series: CACF



PL

Przed użyciem zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi

Nie stawać na produkcie. • Chronić przed wilgocią i skutkami zjawisk atmosferycznych (deszcz, grad, śnieg). • Produkt powinien być użytkowany na stabilnej, utwardzonej powierzchni. • Ostrzeżenie! Użycie produktu niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie dla zdrowia użytkownika. • Przed każdym użyciem należy skontrolować stan techniczny produktu. Uszkodzone lub zużyte elementy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika. • Ostrzeżenie! Maksymalne obciążenie 110 kg. • Czyścić wilgotną ściereczką, nie używając żrących środków chemicznych. • Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność. • Po sezonie letnim produkt przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci. • Produkt nie jest zabawką. • Użytkowanie jest możliwe jednocześnie przez jedną osobę. • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zleć naprawę specjalście lub dostarcz do miejsca zakupu. • Nie wolno do siedziska doczepiać przedmiotów takich jak liny, przewody itp., ponieważ może to spowodować zagrożenie dla osób. • Zachować instrukcję, gdyż zawiera ważne informacje.

CZ

Před použitím si přečtete následující návod

Na výrobku nestávejte. • Chraňte před vlhkostí a atmosférickými podmínkami (déšť, kroupy, sníh). • Produkt by měl být používán na stabilním, zpevněném povrchu. • Varování! Použití produktu v rozporu s jeho určením může představovat zdravotní riziko pro uživatele. • Před každým použitím zkontrolujte technický stav produktu. Poškozené nebo opotřebované části mohou představovat nebezpečí pro uživatele. • Varování! Maximální zatížení 110 kg. • Čistěte vlhkým hadříkem, bez použití korozivních chemikálií. • Při čištění dodržujte obecné bezpečnostní předpisy a dbejte na zvláštní opatrnost. • Po letní sezóně uchovávejte produkt na suchém, větraném místě, mimo dosah dětí. • Produkt určený pro domácí použití. • Produkt není hračka. • Použití je možné současně jednou osobou. • Během používání produktu by kolem sedadla měla být zachována volná prostor. • Pokud zjistíte poškození, nechte opravit specialistou nebo doručte na místo zakoupení. • Na sedadlo nepřipevňujte předměty jako lana, kabely apod., protože to může představovat nebezpečí pro osoby. • Uchovejte návod, protože obsahuje důležité informace.

EN

Before use, read the following operating instructions

Do not stand on the product. • Protect from moisture and atmospheric conditions (rain, hail, snow). • The product should be used on a stable, hardened surface. • Warning! Using the product contrary to its intended use may pose a health risk to the user. • Check the technical condition of the product before each use. Damaged or worn elements may pose a hazard to the user. • Warning! Maximum load 110 kg. • Clean with a damp cloth, avoiding corrosive chemicals. • During cleaning, adhere to general safety regulations and exercise particular caution. • After the summer season, store the product in a dry, ventilated place out of reach of children. • Product intended for home use. • The product is not a toy. • Use is possible simultaneously by one person. • During use, ensure there is clear space around the seat. • If damage is found, have it repaired by a specialist or return it to the place of purchase. • Do not attach objects such as ropes, cables, etc., to the seat as this may pose a risk to people. • Keep the instructions as they contain important information.

FR

Avant toute utilisation, lisez les instructions d'utilisation suivantes

Ne pas se tenir sur le produit. • Protéger de l'humidité et des conditions atmosphériques (pluie, grêle, neige). • Le produit doit être utilisé sur une surface stable et durcie. • Avertissement ! Une utilisation du produit contraire à son usage prévu peut présenter un risque pour la santé de l'utilisateur. • Vérifiez l'état technique du produit avant chaque utilisation. Les éléments endommagés ou usés peuvent présenter un danger pour l'utilisateur. • Avertissement ! Charge maximale 110 kg. • Nettoyez avec un chiffon humide, sans utiliser de produits chimiques corrosifs. • Lors du nettoyage, respecter les règles de sécurité générales et faire preuve de prudence particulière. • Après la saison estivale, stockez le produit dans un endroit sec, ventilé et hors de portée des enfants. • Produit destiné à un usage domestique. • Le produit n'est pas un jouet. • Utilisation possible simultanément par une personne. • Lors de l'utilisation du produit, il doit y avoir un espace libre autour du siège. • En cas de dommage, faites réparer par un spécialiste ou retournez au lieu d'achat. • Ne fixez pas d'objets tels que des cordes, des câbles, etc., au siège car cela peut présenter un danger pour les personnes. • Conservez les instructions car elles contiennent des informations importantes.

DE

Lesen Sie vor dem Gebrauch die folgende Gebrauchsanweisung

Nicht auf dem Produkt stehen. • Vor Feuchtigkeit und atmosphärischen Bedingungen (Regen, Hagel, Schnee) schützen. • Das Produkt sollte auf einer stabilen, festen Oberfläche verwendet werden. • Achtung! Die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann ein Gesundheitsrisiko für den Benutzer darstellen. • Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den technischen Zustand des Produkts. Beschädigte oder abgenutzte Teile können eine Gefahr für den Benutzer darstellen. • Achtung! Maximale Belastung 110 kg. • Mit einem feuchten Tuch reinigen, ohne ätzende Chemikalien zu verwenden. • Beim Reinigen die allgemeinen Sicherheitsvorschriften beachten und besondere Vorsicht walten lassen. • Nach der Sommersaison das Produkt an einem trockenen, belüfteten Ort aufbewahren, der für Kinder unzugänglich ist. • Produkt für den Heimgebrauch vorgesehen. • Das Produkt ist kein Spielzeug. • Die Benutzung ist gleichzeitig durch eine Person möglich. • Während der Benutzung des Produkts sollte um den Sitz herum freier Raum vorhanden sein. • Bei Beschädigung lassen Sie das Produkt von einem Fachmann reparieren oder bringen Sie es an den Kaufort zurück. • Keine Gegenstände wie Seile, Kabel usw. am Sitz befestigen, da dies eine Gefahr für Personen darstellen kann. • Die Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.

HU

Használat előtt olvassa el az alábbi használati utasítást

Ne álljon a terméken. • Védje a nedvességtől és az időjárási hatásoktól (eső, jégeső, hó). • A terméket stabil, megszilárdított felületen használja. • Figyelem! A termék rendeltetésellenes használata egészségügyi kockázatot jelenthet a felhasználóra. • Minden használat előtt ellenőrizze a termék műszaki állapotát. A sérült vagy elhasználódott elemek veszélyt jelenthetnek a felhasználóra. • Figyelem! Maximális terhelés 110 kg. • Tisztításhoz használjon nedves rongyot, kerülje a maró vegyszerek használatát. • Tisztítás során tartsa be az általános biztonsági előírásokat és legyen különösen óvatos. • A nyári szezon után a terméket száraz, szellőztetett helyen tárolja, gyermekek elől elzárva. • A termék háztartási használatra készült. • A termék nem játék. • Használat egyszerre egy személy által lehetséges. • A termék használata során biztosítani kell, hogy a ülés körül szabad hely legyen. • Ha sérülést észlel, javíttassa szakemberrel, vagy vigye vissza a vásárlás helyére. • Ne erősítsen hozzá semmilyen tárgyat, például köteleket, vezetékeket stb., mert ez veszélyt jelenthet az emberekre. • Őrizze meg az utasítást, mivel fontos információkat tartalmaz.

SK

Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny

Na výrobku nestojte. • Chráňte pred vlhkosťou a atmosférickými podmienkami (dážď, krúpy, sneh). • Produkt by mal byť používaný na stabilnom, spevnenom povrchu. • Varovanie! Použitie produktu v rozpore s jeho určením môže predstavovať zdravotné riziko pre používateľa. • Pred každým použitím skontrolujte technický stav produktu. Poškodené alebo opotrebované prvky môžu predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa. • Varovanie! Maximálne zaťaženie 110 kg. • Čistite vlhkou handričkou, bez použitia korozívnych chemikálií. • Pri čistení dodržiavajte všeobecné bezpečnostné predpisy a buďte zvlášť opatrní. • Po letnej sezóne uchovávajte produkt na suchom, vetranom mieste, mimo dosahu detí. • Produkt určený na domáce použitie. • Produkt nie je hračka. • Používanie je možné súčasne jednou osobou. • Počas používania produktu by malo byť okolo sedadla dostatok voľného priestoru. • Pri zistení poškodenia nechajte opraviť odborníkom alebo vráťte na miesto nákupu. • Na sedadlo nepripevňujte predmety ako laná, káble a pod., pretože to môže predstavovať nebezpečenstvo pre osoby. • Uchovávajte návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

RU

Перед использованием ознакомьтесь со следующим руководством по эксплуатации

Не вставляйте на изделие. • Защищайте от влаги и атмосферных явлений (дождь, град, снег). • Изделие должно использоваться на стабильной, твердой поверхности. • Предупреждение! Использование изделия не по назначению может привести к опасности для здоровья пользователя. • Перед каждым использованием необходимо проверить техническое состояние изделия. Поврежденные или изношенные части могут стать опасными для пользователя. • Предупреждение! Максимальная нагрузка 110 кг. • Чистить влажной тканью, не используя агрессивных химических средств. • При чистке следует соблюдать общие правила охраны труда и быть особенно осторожным. • После летнего сезона хранить изделие в сухом, вентилируемом помещении, недоступном для детей. • Изделие предназначено для домашнего использования. • Изделие не является игрушкой. • Использование разрешено одновременно только одному человеку.