

WENTYLATOR NA SZYJĘ COOLIO

instrukcja obsługi

PL

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Instrukcje:

1. Dzieci mogą używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Należy zapobiec dostaniu się włosów i innych małych przedmiotów do wnętrza wentylatora, utrudniałoby to jego pracę.
3. Jeśli wyrób zachowuje się niestandardowo, nie używaj go.
4. Odłącz kabel ładujący w przypadku, gdy produkt jest w pełni naładowany.
5. Podczas ładowania nie używaj produktu.
6. Jeśli nie wykonasz żadnej operacji na wyświetlaczu urządzenia, w ciągu 5 sekund zmieni się on na wyświetlanie stanu baterii.

Sposób użycia:

- noś wokół szyi
- kliknięciem przycisku ON/OFF włącz/wyłącz
- 5 regulowanych prędkości strumienia powietrza, kolejno naciskaj przyciski, aby je ustawić

Dane techniczne:

Bateria: litowa 3 000 mAh

Wejście: USB 5V/1A

Wyjście: 4,5 W

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu eksploatacji produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji wyrobu oddaj go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomaga zachować cenne zasoby naturalne i przyczynia się do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze szczegóły uzyskaj w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

W przypadku, gdy po zakupie wyrobu stwierdzisz jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas używania wyrobu należy stosować się do wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli wyrób został zmodyfikowany lub nie przestrzegano wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części wyrobu w wyniku jego normalnego użytkowania
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
- wad spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem,

niewłaściwym użyciem itp.)

- uszkodzeń mechanicznych w wyniku upadku wyrobu, uderzenia, wstrząsu itp.
- szkód powstałych na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem lub używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążenia, używania niewłaściwych lub nieoryginalnych części, stosowania nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów czy niewłaściwych narzędzi itp.
- szkód powstałych w wyniku używania nieoryginalnych adapterów lub używania oryginalnego adaptera do innego wyrobu. Należy zawsze przestrzegać wzajemnej kompatybilności w ramach jednego wyrobu.

W przypadku reklamowanych wyrobów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za możliwe błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.