

ZESTAW SILIKONOWYCH NARZĘDZI KUCHENNYCH SEI

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane techniczne:

Materiał: wysokiej jakości czarny silikon

Zawartość zestawu: trzepaczka (25,5 cm), chochla (29 cm), łopatką (30 cm),
łyżka do mieszania (27,5 cm), zbierak (27 cm), pędzelek (20,5 cm)

Możliwość mycia w zmywarce: tak

Opis produktu:

Dzięki temu masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przygotować swoje ulubione potrawy bez konieczności szukania brakujących przyborów. Przybory wykonane są z trwałego silikonu, który jest bezpieczny dla naczyń – nie rysuje powierzchni nieprzywierających. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne użytkowanie, a łatwe mycie ręczne lub w zmywarce sprawia, że zestaw długo zachowuje doskonały wygląd.

Czyszczenie:

Wszystkie elementy zestawu SEI można bezpiecznie myć w zmywarce.

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produkt zgodnie z aktualnymi zaleceniami. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.