

ELEKTRYCZNY ODKURZACZ PROFI

PL

Instrukcja obsługi do modelu WS-08

Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed użyciem produktu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.

UWAGA

- Urządzenie mogą używać dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub pouczone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumienia możliwych zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo złożone.
- Trzymaj palce, włosy i ubranie z dala od obrotowej szczotki czyszczącej.
- Używaj zamiatacza, ładowarki i baterii wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia dywanów z wysokim runem.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Przed czyszczeniem włosów i zanieczyszczeń z obrotowej szczotki upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Do ładowania baterii urządzenia używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej w zestawie.
- Przechowuj urządzenie wewnątrz, w suchym i bezpiecznym miejscu.

Opis części

1. Górna część uchwytu
2. Tyczka 1
3. Łącznik z przegubem
4. Tyczka 2
5. Podstawa tyczki
6. Zamek stojaka
7. Przełącznik ON/OFF
8. Przełącznik prędkości
9. Zbiornik na zanieczyszczenia
10. Otwierana pokrywa
11. Obrotowa szczotka czyszcząca
12. Ładowarka
13. Narzędzie do czyszczenia szczotki
14. Przycisk blokady przegubu

Montaż

Wymij odkurzacza i jego części z pudełka.

UWAGA: Plastikowe opakowania należy odpowiednio zutylizować. Trzymaj je z dala od dzieci i niemowląt.

Połącz elementy w następującej kolejności:

Krok 1) Wsuń część B do części A i upewnij się, że obie części są dobrze dopasowane (Rys. 1-1).


Krok 2) Wsuń część C do części B (Rys. 1-2).





Krok 3) Wsuń część D do części C (Rys. 1-3).

Krok 4) Wsuń część E do części D (Rys. 1-4).

Upewnij się, że po każdym połączeniu usłyszysz „kliknięcie”.

PL -1-





Ładowanie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować.

A. Włóż wtyczkę ładowarki do urządzenia, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego (Rys. 1-5).

B. Podczas ładowania kontrolka przycisku ON/OFF świeci się na czerwono, a po zakończeniu ładowania zmienia kolor na zielony.

WAŻNE: Po zakończeniu ładowania urządzenie może pozostać w ładowarce, ale nie dłużej niż 24 godziny.

Użytkowanie

Krok 1

Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF. Przesuwaj urządzenie po podłodze do przodu i do tyłu.

Krok 2

Ustaw prędkość zmiatania, naciskając przełącznik „Floor” (gładka podłoga) / „Carpet” (dywan). Świecący wskaźnik „Floor” oznacza wolną prędkość. Świecący wskaźnik „Carpet” oznacza szybką prędkość.

Krok 3

Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF.


Elastyczny przegub w środkowej części uchwytu pozwala na łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc. Aby dostosować kąt uchwytu, naciśnij przycisk blokady przegubu.

Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia

Wyjmij zbiornik na zanieczyszczenia (Rys. 1-6).

Upewnij się, że zbiornik jest trzymany w stabilnej pozycji, aby zapobiec wysypaniu zawartości.

Naciśnij przycisk otwierający zbiornik – zanieczyszczenia zostaną automatycznie opróżnione.



Czyszczenie obrotowej szczotki

Użyj dostarczonego narzędzia do czyszczenia szczotki, aby usunąć nawinięte włosy i inne zabrudzenia. Dla łatwiejszego dostępu do szczotki można zdjąć otwieraną pokrywę znajdującą się w przedniej części urządzenia.

Podstawowe rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa	Upewnij się, że bateria jest naładowana. Sprawdź, czy szczotka obrotowa nie jest zablokowana.
Bateria się nie ładuje	Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przycisk ON/OFF). Sprawdź, czy wtyczka ładowarki jest prawidłowo podłączona.
Zanieczyszczenia wypadają ze zbiornika	Sprawdź, czy zbiornik jest prawidłowo zamontowany i czy nie jest przepełniony.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp., - uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

AKUMULATORY

Nowe akumulatory lub składowane przez dłuższy okres osiągają pełną wydajność po przejściu kilku cykli ładowania i rozładowania. W takim przypadku akumulatory należy ładować w sposób standardowy, prądem o wartości jednej dziesiątej pojemności akumulatora, przez okres zalecany w instrukcji obsługi (5 do 16 h, w zależności od rodzaju akumulatora). Przed rozpoczęciem ładowania temperatura akumulatora powinna ustabilizować się na poziomie temperatury pokojowej. Ładowanie akumulatorów w temperaturze poniżej 15°C i powyżej 30°C będzie skutkowało zmniejszeniem ich pojemności. Stabilizacja temperatury od 0°C do 15°C w temperaturze pokojowej trwa około 2 godziny. Należy sobie uświadomić, że temperatura musi się ustabilizować nie tylko na powierzchni akumulatora, ale również w jego wnętrzu. Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C potęguje proces samorozładowywania. W przypadku produktów przeznaczonych do użytkowania na wolnym powietrzu należy liczyć się z tym, że w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C może dochodzić do ograniczenia funkcjonalności urządzenia. Objawia się to tym, że wprawdzie akumulator po naładowaniu posiada pełną pojemność, ale po kilku dniach jest zupełnie rozładowany.

EKSPLLOATACJA – nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania akumulatora, ponieważ taki stan może doprowadzić do jego zniszczenia. W przypadku zestawu składającego się z kilku ogniw nie wolno dopuścić do obniżenia się napięcia poniżej wartości granicznej minimalnego napięcia rozładowania na jedno ogniwo (NiMH 1V; Li-Pol 3V; Li-Ion 3V; SLA 1,75V). Nie przestrzeganie wartości napięć progowych ładowania i rozładowania może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora lub obniżenia jego pojemności. Należy pamiętać o tym, że jeżeli eksploatujemy akumulator np. 12V NiMH (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy spadku napięcia do 1V w każdym ogniwie, całkowite napięcie akumulatora wynosi 10V. Przy takim napięciu zwykle można jeszcze korzystać z akumulatora (wkładarka akumulatorowa nie potrafi już dokręcać śrub, samochodzik zabawka nie będzie jeździć, ale po chwili przerwy można jeszcze przykręcić jedną śrubę a samochodzik przejedzie jeszcze kawałek. Pozostawiamy zapaloną żarówkę, tak długo jak żarzy się włókno nawet, jeżeli nie daje światła), ale ryzykujemy jego uszkodzenie a tym samym znacznie obniżamy jego żywotność.

ŻYWOTNOŚĆ RZECZYWISTA – akumulatora w znacznej mierze zależy od warunków, w jakich jest eksploatowany (temperatura otoczenia, prąd ładowania i rozładowania itd.). Żywotność standardowego akumulatora eksploatowanego w odpowiednich warunkach powinna wynosić do 500 cykli dla akumulatorów NiMH, do 500 cykli dla SLA (akumulator ołowiowy), 250 do 350 cykli dla Li-Pol a Li-Ion. Jako granicę żywotności uważa się utratę 40 – 30 % pojemności akumulatora w porównaniu z nowym akumulatorem. Zjawisko to, występujące podczas normalnego użytkowania i nie może być traktowane jako usterka, jest to naturalna właściwość ogniw akumulatorowych.

SAMOROZŁADOWANIE – jest to właściwość akumulatora, w której wyniku podczas ładowania dochodzi do postępującego obniżenia poziomu naładowania, co powoduje obniżenie napięcia dostarczanego do odbiornika w trakcie normalnej pracy. Szybkość rozładowywania się akumulatora (obniżania się poziomu naładowania) w dużej mierze zależy od temperatury otoczenia podczas składowania. Wraz z wzrostem temperatury potęguje się zjawisko samorozładowania.

SKŁADOWANIE – akumulatory należy przechowywać w stanie naładowanym, w związku z tym należy je doładowywać co jakiś czas w zależności od typu ogniw (np. co 3 miesiące). Zalecamy przechowywanie akumulatorów wszystkich typów w temperaturze pokojowej, w suchych pomieszczeniach.

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI – jest zależne od tego, jak użytkownik będzie troszczyć się o akumulator. Jeżeli nie będziemy przejmować się powyższymi zaleceniami, to z czasem zauważymy spadek wydajności akumulatora i zaistnieje potrzeba wymiany na nowy. Jeżeli będziemy właściwie eksploatować akumulator i prawidłowo go ładować, to on zapewne odwdzięczy się nam długoterminową żywotnością i wysoką wydajnością.