

CYFROWY SUWMIARKA

PL

instrukcja obsługi


Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Instrukcję zachowaj na przyszłość

WYKONANO Z WŁÓKIEŃ WĘGLOWYCH

Zasilanie: 1 szt. bateria SR44/LR44 1,5V

Opis części:

1. Szczęki pomiarowe
2. Wewnętrzne szczęki pomiarowe
3. Pokrywa
4. Wybór jednostek
5. Wyświetlacz LCD
6. Zewnętrzne szczęki pomiarowe
7. Włączanie i wyłączanie
8. Zerowanie
9. Pokrywa baterii
10. Podziałka



Specyfikacja i funkcje:

Zakres pomiaru: 0–150 mm

Rozdzielczość: 0,1 mm

Dokładność: 0,2 mm

Wyświetlacz: wyświetlacz LCD

Temperatura robocza: 0°C do +40°C

Temperatura przechowywania: -20°C do +70°C

Wilgotność w zakresie 0 do 80% (wilgotność względna)

OSTRZEŻENIE

- Utrzymuj produkt w czystości i zapobiegaj przedostawaniu się cieczy
- Chronić przed uderzeniami i wibracjami
- W razie potrzeby czyścić delikatnie alkoholem, nie używaj środków ściernych

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy jego naprawa stałaby się nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji oddaj produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomaga zachować cenne zasoby naturalne oraz zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Baterii nie wyrzucaj do zwykłych odpadów — oddaj je do miejsc zapewniających recykling baterii.

Serwis

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wady po zakupie produktu, skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas korzystania z produktu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub jeśli nie stosowano się do instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu wynikającego z jego normalnego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających naturalnemu zużyciu)
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użyciem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych wynikających z upadku produktu, uderzenia, wstrząsu itp.
- szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, użycia niewłaściwych lub nieoryginalnych części, użycia niewłaściwego lub nieoryginalnego wyposażenia czy narzędzi itp.
- szkód powstałych w wyniku użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera z innym produktem. Należy zawsze zachować wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.