

SKŁADANY WÓZEK NA ZAKUPY 3W1

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane techniczne:

Wymiary: 99 x 45 x 31 cm

Obciążenie torby: maks. 30 kg

Materiał: Zewnętrzna powłoka – polyester, wewnętrzna powłoka – pianka EPE + folia aluminiowa, rama – aluminium, kółka – PP + PE


Przeznaczenie produktu:

Torba na zakupy na kółkach jest przeznaczona do ułatwienia transportu Twoich zakupów.

3 kółka po każdej stronie zapewniają płynny ruch – ułatwiają pokonywanie przeszkód, takich jak na przykład schody

Montaż i składanie:

1. Wyjmij z opakowania poszczególne części torby.
2. Naciśnij kółka na oś, aż usłyszysz kliknięcie.



3. Nałóż nad kółka błotniki.
4. Rozłóż konstrukcję zgodnie z ilustracją
5. Nałóż torbę na konstrukcję i zabezpiecz ją rzepami





Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieekonomiczna, nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji oddaj produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogą wynikać z niewłaściwego usuwania odpadów. Dodatkowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z krajowymi przepisami.

Serwis

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wady po zakupie produktu, skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas użytkowania produktu stosuj się do instrukcji zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub jeśli nie stosowano się do instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu w wyniku normalnego użytkowania
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających naturalnemu zużyciu)
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem produktu, uderzeniem, wstrząsem itp.
- szkód wynikłych z nieprawidłowego obchodzenia się z produktem lub używania go niezgodnie z instrukcją, przeciążenia, używania niewłaściwych lub nieoryginalnych części, niewłaściwych lub nieoryginalnych akcesoriów czy narzędzi itp.
- szkód wynikłych z używania nieoryginalnych adapterów lub używania oryginalnego adaptera z innym produktem. Zawsze należy zachować kompatybilność w ramach jednego produktu.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za możliwe błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.