

# PODŚWIETLANY TOR WYŚCIGOWY MAXI RACE 282 elementy

PL

instrukcja obsługi


Szanowny kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu.

Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

## Wkładanie baterii

Odkręć śrubkę i zdejmij pokrywę komory baterii. Włóż baterie, zamknij pokrywę i wkręć śrubkę zabezpieczającą. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Gdy zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres, należy wyjąć z niej baterie.




## Tor zmontuj zgodnie z obrazkami umieszczonymi na opakowaniu.

Poszczególne elementy połącz tak, jak to pokazano na rysunku.

Położź samochodzik na torze i uruchom go naciskając przycisk wyłącznika na jego dachu. Ponowne naciśnięcie zatrzymuje samochodzik.

**Zasilanie:** 2 x 1,5 V AAA (zalecamy używać baterii alkalicznych)


**Ostrzeżenie:** Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat!  
Zawiera małe elementy, istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub zadławienia się.



## Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.



Dokonyując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

## Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

## Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
  - czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
  - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
  - uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
  - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.