

TERMOMETR DO PIECZENIA

PL

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzimy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi sposobu użycia produktu oraz utrzymywania go w czystości.

Opis produktu – sposób użycia

Produkt jest przeznaczony do dotykowego pomiaru temperatury potraw, przede wszystkim podczas ich obróbki cieplnej. Termometr jest prosty w obsłudze. Wyjmij termometr z opakowania ochronnego, wbij końcówkę sondy potrawę i naciśnij przycisk ON, aby zmierzyć temperaturę. Termometr należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ sonda jest zakończona kolcem. Po zakończeniu pracy, termometr należy włożyć do opakowania ochronnego.

Opis przycisków funkcyjnych

Wyłączenie/załączenie: naciśnij przycisk ON/OFF, aby załączyć termometr. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć termometr.

Wartość chwilowa pomiaru: naciśnij przycisk HOLD, aby wyświetlić temperaturę w danym momencie pomiaru. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić pomiar.

Wybór jednostek: aby wybrać pomiędzy °C a °F należy nacisnąć przycisk °C/°F i wybrać odpowiednią jednostkę pomiaru.

Wymiana baterii

Przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zatyczką w górnej części termometru. Zdejmij zatyczkę, wyjmij zużytą baterię i załóż nową (zwróć uwagę na prawidłową polaryzację). Załóż zatyczkę i przekręć nią w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Dane techniczne

Zakres pomiaru: -50 do +300 °C
(-58 do + 572 °F)

Dokładność pomiaru: +/- 0,1 °C (°F)

Zasilanie: Bateria 1,5V typu LR1154

Czyszczenie

Nie wolno dopuścić do kontaktu produktu z wodą i innymi płynami, pod żadnym pozorem nie wolno myć w zmywarce do naczyń. Sonda może przetrzeć wilgotną szmatką. Po zakończeniu pracy, termometr należy włożyć do opakowania ochronnego.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać

produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.