

# NACZYNIĘ ŻAROODPORNE SZKLANE Z POKRYWĄ 3,5 L

instrukcja obsługi

PL

Szanowny Kliencie,  
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

## **Dane Techniczne:**

Używaj do maks. temperatury 300°C

Wymiary: 35 x 21 x 14 cm

Objętość: 3,5 litra

## **Opis produktu:**

Zaletami szklanego naczynia żaroodpornego są trwałość, higieniczność oraz łatwa konserwacja. Nadaje się do kuchenek elektrycznych z termoobiegiem. Sprawdza się również w mikrofalówce. Naczynie nadaje się do kuchenek elektrycznych i ceramicznych,

## **Ważne:**

- nie wkładaj zimnego naczynia do nagrzanego piekarnika,
  - unikaj przygotowywania potraw z gwałtownymi zmianami temperatur,
  - gorące naczynie należy położyć na drewnianej desce i zawsze odczekać przed umyciem aż ostygnie.
- naczynie może być myte w zmywarce

## **Ochrona środowiska**

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produkt zgodnie z aktualnymi zaleceniami. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

## **Serwis**

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

## **Gwarancja nie obejmuje:**

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.