

WODOOSZCZĘDNA GŁOWICA PRYSZNICOWA ECO-SPIN PL

Instrukcja obsługi

W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przeznaczenie:

Współpracuje ze wszystkimi standardowymi węzami prysznicowymi.

Obniża zużycie wody maksymalnie o 30 %.

Instalacja i sposób użycia

Odkręć oryginalną głowicę i w jej miejsce zamontuj na węź prysznicowym nową (wodooszczędną), zob. rys. W trakcie montażu nie zapomnij założyć uszczelki. Jeśli pierwotna uszczelka jest zdeformowana lub uszkodzona, użyj nowej, znajdującej się w opakowaniu. W środkowej części uchwytu znajduje się przycisk zatrzymujący przepływ wody a w dolnej filtr. Jeśli filtr jest zabrudzony wykręć przezroczysty dolny element, wyjmij filtr i zastąp go nowym. Z produktem jest dostarczany jeden dodatkowy filtr, kolejny można zakupić u sprzedawcy.



Ochrona środowiska naturalnego:

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów używających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.