

KOMPRESOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Sposób użycia

- załóż na wylot powietrza wybraną nasadkę
- nasadkę wsuń do wentyla nadmuchiwanego wyrobu
- włącz wtyczkę przewodu zasilającego pompy do gniazdka elektrycznego.
- załącz wyłącznik
- po nadmuchaniu wyrobu wyłącz pompę i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego
- kompresor jest przeznaczony do pompowania dmuchanych łóżek, leżaków itp. (nie wolno pompować piłek itp.)
- producent ostrzega: Dołączona nasadka może być niekompatybilny z niektórymi wyrobami do nadmuchiwania dostępnymi na rynku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.

Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej bez dozoru.

Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem.

Chroń urządzenie przed oddziaływaniem wysokich temperatur.

Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

Chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniami itp.

Nie manewruj urządzeniem, jeżeli masz mokre lub wilgotne ręce – istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem! Nie wolno nic na nim układać i skręcać go.

Nie naciągaj przewodu elektrycznego.

Nie wolno prowadzić przewodu zasilającego przez ostre krawędzie.

Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, zawsze wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje oznaki jakiegokolwiek uszkodzenia.

Wszelakie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi.

Nie wolno rozmontowywać urządzenia.

Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.

Worki foliowe kładź w miejscach niedostępnych dla dzieci – istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się.

Urządzenie nie jest zabawką dzieciinną.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta.

Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe 230V

Częstotliwość znamionowa 50Hz



Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.