

SPA DLA STÓP

(pantofel do pedikiuru)

Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzmy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego posługiwania się produktem. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Zawartość opakowania

- 1 x pantofel
- 1 x instrukcja użytkowania

Opis podstawowych funkcji:

- myje wierzch i spód stopy,
- nie musisz schylać się i naciągać podczas mycia stóp,
- ponad tysiąc myjących włosków,
- masuje, usuwa brud i złuszczone naskórek,
- pumeks wygładza twardą, popękaną skórę pięt,
- idealne dla osób starszych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

JAK TO DZIAŁA – myje, masuje i usuwa suchy naskórek

Pantofel do pedikiuru jest przeznaczony dla osób w różnym wieku, o dowolnym rozmiarze stopy, umożliwia mycie i masowanie stóp od palców aż do pięt. Najlepszym w tym produkcie jest to, że może on być używany przez dzieci, dorosłych, osoby starsze oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pantofel do pedikiuru to rewolucyjny i bardzo przydatny przyrząd, posiadający ponad tysiąc włosków, które masują wierzch i spód stopy użytkownika. Wyposażony jest także w pumeks do usuwania stwardniałej i popękanej skóry pięt. Wystarczy przymocować pantofel do dowolnej stałej powierzchni w prysznicu bądź wannie. Unikalna konstrukcja pantofla pozwala nie tylko na mycie stóp, masowanie, delikatne usuwanie brudu oraz złuszczonego naskórka, ale także umożliwia umycie przestrzeni między palcami. Sucha i brzydka skóra stóp nie będą już dla Ciebie problemem, pantofel do pedikiuru uczyni Twoją kąpiel przyjemniejszą. Dzięki niemu prysznic może stać się SPA dla Twoich stóp.

Pantofel możesz zabrać ze sobą wybierając się w podróż. Produkt ten przypadnie do gustu osobom starszym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej, ponieważ używając go unikają ryzyka upadku oraz wykonywania kłopotliwych ruchów.

Sposób użycia

Przymocuj podeszwę pantofla do wanny lub brodzika prysznicza przy pomocy przyssawek. Pokryj górną stronę pantofla mydłem lub żel pod prysznic. Poruszaj stopą wewnątrz pantofla a tysiąc włosków będzie ją myć i masować. W ten sposób umyjesz nie tylko wierzch stopy, ale i jej spód. Produkt należy używać w połączeniu z prysznicem dla spłukania piany. Podczas mycia stóp i przestrzeni pomiędzy palcami nie trzeba schylać się i nadmiernie forsować.



Nasze zalecenia

Osobom starszym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej zalecamy używanie pantofla do pedykiuru wraz z innym naszym produktem – uniwersalnym krzeselkiem do wanny.

Zasady bezpieczeństwa:

Produkt może nie spełniać swoich funkcji, gdy jest nieprawidłowo zamontowany. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy przyssawki pantofla są dobrze przymocowane. Podczas mycia należy się przytrzymywać, aby nie doszło do poślizgnięcia się. Osobom starszym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej zalecamy używanie wraz z uniwersalnym krzeselkiem do wanny.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń produktów

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając z produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.