

# Instrukcja użytkowania

## Opaski odstraszające komary Mosquito - zestaw 2 szt.

### Zakładanie i użytkowanie:

1. Wyjmij opaskę z opakowania.
2. Umieść opaskę na nadgarstku lub kostce.
3. Dopasuj opaskę tak, aby przylegała wygodnie, ale nie była zbyt ciasna.
4. Noś opaskę podczas aktywności na świeżym powietrzu, aby zapewnić ochronę przed komarami i innymi owadami.

### Konserwacja i przechowywanie:

Gdy opaska nie jest używana, przechowuj ją w szczelnym opakowaniu, aby zachować jej skuteczność.

### Zasady bezpieczeństwa:

Zalecamy stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym przechowywanie opaski poza zasięgiem dzieci, kiedy jest nieużywana. Niektóre osoby mogą być wrażliwe na naturalne olejki eteryczne – zalecamy ostrożność. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry należy zdjąć opaskę, a skórę dokładnie umyć wodą z mydłem.

**Skład:** Citronella Oli – 8%, Geraniol – 8%, Cinnamon Oil – 6%, Lemongrass Oil – 5%, Peppermint Oil – 1%

- uniwersalny rozmiar
- 100% naturalne olejki eteryczne, bez DEET i toksyn
- bezpieczne dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia
- wodoodporne i odporne na pot
- w zestawie: 2 szt. w losowych kolorach
- Czas działania: do 15 dni
- Czas przechowywanie: 3 lata bez otwierania

### Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

### Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego postępowania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

### NATURALNE SKŁADNIKI

