

Ciśnieniowy opryskiwacz ogrodowy

Instrukcja obsługi opryskiwaczy 3 i 5 litrowych

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Produkt przeznaczony jest do opryskiwania drzew owocowych, warzyw, walki z chwastami i owadami oraz do zabiegów dezynfekcyjnych.

Czynności wstępne oraz sposób użycia:

1. Przygotuj mieszaninę zgodnie z zaleceniami zawartymi na opakowaniu środka, którego masz zamiar użyć.
2. Odkręć pokrywę zbiornika i wlej do niego przygotowaną mieszaninę korzystając z lejka. Zbiornik opryskiwacza napełnij do poziomu oznaczonego kreską (poziom maksymalny, ok. $\frac{3}{4}$ całkowitej objętości).
3. Dobrze zamknij (zakręć) pokrywę i uwolnij uchwyt pompy.
4. Przed rozpoczęciem opryskiwania złap za uchwyt pompy i podpompuj kilka razy, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie w zbiorniku.
5. Skieruj dyszę lancy opryskiwacza w stronę planowanego miejsca opryskiwania i naciśnij dźwignię zaworu na uchwycie.
6. Podczas opryskiwania utrzymuj odpowiednie ciśnienie w zbiorniku.
7. Pierwszy oprysk testowy wykonaj napełniając zbiornik czystą wodą bez dodatkowych środków.

Uwaga: zablokuj ramię pompy, gdy masz zamiar przenosić opryskiwacz!

8. Opryskiwacz raz napełniony mieszaniną wody ze środkiem chemicznym nie może być już wykorzystywany do innych celów.

Zasady bezpieczeństwa:

Nie wolno wykorzystywać opryskiwacza do innych celów niż te, do których był wcześniej użyty. Podczas pracy z opryskiwaczem należy przestrzegać zasad BHP oraz stosować się do zaleceń zawartych w ulotkach dołączonych do wykorzystywanych środków chemicznych.

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy:

1. Opryskiwacz nie mogą wykonywać dzieci ani kobiety w ciąży.
2. Nie wolno używać mieszanin środków chemicznych w temperaturze powyżej 40°C.
3. W trakcie pracy należy używać środków ochrony osobistej.
4. Nie wolno jeść, pić ani palić papierosów w trakcie pracy.
5. Po zakończeniu pracy zalecamy zmianę odzieży, mycie rąk i twarzy, przepłukać usta, gardło i wyczyścić nos.
6. Przed rozpoczęciem używania opryskiwacza należy zapoznać się z zasadami przygotowywania mieszanin środków chemicznych i przestrzegać ich.
7. Jeżeli po zakończeniu opryskiwania w zbiorniku pozostanie niewykorzystana mieszanina środka chemicznego, należy 10-cio krotnie go rozrzedzić i ekologicznie zutylizować.
8. Nie wolno wlewać do opryskiwacza płynów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIA!

- Nie wolno przechowywać opryskiwacza będącego pod ciśnieniem.
- Przed odkręceniem pokrywy należy zawsze zredukować ciśnienie wewnątrz zbiornika uwalniając zawór w jego górnej części.
- Należy unikać kontaktu zbiornika opryskiwacza będącego pod ciśnieniem z ostrymi przedmiotami.
- Do napełniania zbiornika zalecamy używanie lejka z sitkiem.

Czyszczenie:

Pozostałości płynów w zbiorniku opryskiwacza mogą być przyczyną uszkodzenia niektórych jego elementów. Dlatego zawsze po zakończeniu pracy należy umyć letnią wodą wszystkie jego elementy robocze w sposób taki, że do pustego zbiornika wlewamy ok. 0,5 litra letniej, czystej wody i opryskujemy nią wybrany, odpowiedni obszar. Następnie należy rozebrać opryskiwacz i pozostawić wszystkie elementy do wyschnięcia. Wnętrze zbiornika należy wymyć letnią, czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Ochrona środowiska naturalnego:

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis i gwarancja:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyroby, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

