

LAMPA DO PARASOLA OGRODOWEGO 24 LED

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane techniczne:

Waga granulatu: 250 g

Rozmiar: 15 x 28 cm

Opis części:



Opis produktu

Lampa do parasola - 24 diody LED. Doskonale oświetla stół pod parasolem. Bardzo łatwa w montażu.

Dane techniczne

Przeznaczony do słupków parasolowych o średnicy od 32 do 48 cm.

Trzy tryby intensywności światła do wyboru.

Zasilanie: 3 baterie typy AA lub adapter (nie ma w zestawie).

Średnica lampy: 20 cm.

Bateria/Zasilanie

Baterie wkłada się do 3 wnęk na baterie od spodu. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na ich prawidłową polaryzację. Polecamy używać akumulatorów AA 1,2 V, ale można również użyć wysokiej jakości baterii alkalicznych AA 1,5 V. Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Do ładowania lub bezpośredniego zasilania możliwe jest również zastosowanie odpowiedniego zasilacza sieciowego (4,5 V / maks. 200 mAh). Jeśli używasz akumulatorów, możesz użyć adaptera do załadowania akumulatorów. Czas ładowania wynosi maks. 5 godzin ciągłego ładowania. Możesz także użyć adaptera do bezpośredniego zasilania, w takim przypadku jednak konieczne jest wyjęcie baterii z produktu.

Uwaga:

- nie używaj innego niż zalecany zasilacza sieciowego (4,5 V / max. 200 mAh)
- nie ładuj akumulatorów innych niż przeznaczone do tego celu
- nie przekraczaj czasu ładowania (maks. 5 godzin)
- nie zanurzaj lampki w wodzie, chroń przed deszczem i wilgocią

Zastosowanie produktu:

- włóż baterie lub podłącz zasilacz sieciowy
- odblokuj zamek z boku i otwórz lampę
- umieść go na słupku parasola na wybranej wysokości i kliknij
- wybierz jeden z trybów świecenia za pomocą dwóch przełączników z boku (możesz włączyć 4, 20 lub wszystkie 24 diody LED)

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.