

SUSZARKA NA PRANIE FENIX

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Opis produktu

Oprócz głównej powierzchni, suszarka wyposażona jest w 2 składane skrzydła, co sprawia, że pomieści nawet 20 m prania. Dodatkowym udogodnieniem są otwory na wieszaki, które ułatwią rozwieszenie delikatnych ubrań (koszul, żakietów, marynarek)

Montaż:

1. Rozłóż nogi suszarki do momentu aż wskoczą na miejsce i się zablokują.
2. Następnie rozłóż dwa skrzydła suszarki na boki.
3. Suszarka jest gotowa do użycia.

Zasady bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia

- Niewłaściwe użytkowanie / naprawa spowoduje utratę gwarancji.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku nie przestrzegania zasad zawartych w instrukcji obsługi.

Dane techniczne:

Powierzchnia suszenia: 20 m
Wymiary po złożeniu: 55 x 105 cm
Wymiary po rozstawieniu: 55 x 176 cm
Wysokość: 85 cm
Nośność: 15 kg
Waga: 2,5 kg

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze

- standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.