

ODKURZACZ BASENOWY AQUACRAWL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, dzieci nie powinny obsługiwać tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Tylko osoby dorosłe mogą montować lub demontować produkt.

OSTRZEŻENIE: Nie należy usuwać ani blokować otworu wpływu podczas gdy pompa filtrująca/filtr piaskowy działa.

OSTRZEŻENIE: Uważaj na ręce i włosy, utrzymując je z dala od odkurzacza basenowego, podczas działania pompy filtrującej / filtra piaskowego.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj pompy filtrującej/filtra piaskowego podczas użytkowania basenu.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnij się, że pompa filtrująca/filtr piaskowy jest odłączona/y, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko ciężkich obrażeń lub śmierci.

UWAGA: Przed nakryciem basenu pokrywą wyjmij z niego produkt.

UWAGA: Przed użyciem sprawdź wszystkie części i upewnij się, że nie brakuje żadnej z nich. W przypadku zakupu produktu z częściami uszkodzonymi lub brakującymi, skontaktuj się z najbliższym biurem obsługi klienta Bestway, adresy biur znajdziesz w tej instrukcji obsługi.


UWAGA: Rysunki zostały zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych. Mogą odbiegać one od rzeczywistego wyglądu produktu. Nie wykonane w skali.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Specyfikacja

Zgodność Pompy Filtrującej/Filtra Piaskowego:	prędkość przepływu równa i wyższa 2.006 L / h (530 gal. / h)
Zgodność Basenu:	15' i mniej


Spis części




Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
P670AASS16	Głowica ssąca	P6334ASS16	Wąż
P6705AASS16	Końcówka ze szczotką	P03867	Adapter węża (dla basenów z zaworami łączącymi)
P6355AASS16	Korpus odkurzacza	P6124ASS16	Zaciski węża
P6352ASS16	Rurki	P6357ASS16	Worek na zanieczyszczenia
P6706ASS16	Obudowa odkurzacza		

UWAGA: W celu zamówienia części zamiennych do odkurzacza basenowego należy podać ich numery.


Ilustracja montażu



Rysunek 5



WAŻNE: Włóż odkurzacza do basenu i napełnij jego wąż wodą w celu usunięcia całego powietrza. Postępuj zgodnie z 3 krokami przedstawionymi na rysunku 5. Używaj odkurzacza wyłącznie wtedy, kiedy wąż jest wypełniony wodą.



UWAGA: Dostarczamy adapter węża, używaj go do basenu. (Patrz Krok 6a1)

Jeśli basen ma dwa zawory odpływowe, zamknij jeden z nich. (Zobacz krok 6a2)

Obsługa

1. Skonfiguruj pompę filtrującą/filtr piaskowy postępując zgodnie z instrukcją obsługi pompy filtrującej/filtra piaskowego. Włącz pompę filtrującą/filtr piaskowy aby uruchomić odkurzacza basenowy.

UWAGA: Jeśli pompa filtrująca / filtr piaskowy pracuje na sucho, do pompy filtrującej / filtra piaskowego nie dopływa woda, odłącz pompę od zasilania, otwórz zawór spustowy powietrza, aby odpowietrzyć pompę filtrującą / filtr piaskowy. Gdy woda zacznie wypływać, zamknij zawór spustowy powietrza, uruchom ponownie pompę.

2. Odkurzaj całe dno basenu aż jego wykładzina będzie czysta.

3. Po zakończeniu odłącz pompę filtrującą/filtr piaskowy i usuń wszelkie zanieczyszczenia z worka filtra.

UWAGA: Wewnętrzny worek filtra został zaprojektowany z myślą o czyszczeniu basenu z liści i większych zanieczyszczeń. Prosimy nie korzystać z odkurzacza basenowego bez worka na zanieczyszczenia, może to zatkać pompę filtrującą/filtr piaskowy. W celu zapewnienia maksymalnej mocy ssania odkurzacza regularnie opróżniaj worek na zanieczyszczenia.

Przechowywanie

1. Rozbierz produkt.
2. Dokładnie wyczyść i wysusz wszystkie części.
3. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym, ciepłym miejscu.



©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com